

SPEZIFIKATIONEN

Maximalgewicht	135 kg
Maximale Höhe	870 mm
Minimale Höhe	350 mm
Plattformgröße	410x350 mm

CAUTION

1. Die maximale Kapazität beträgt 135 kg. **ÜBERSCHREITEN** sie diese **NICHT**.
2. Benutzen sie den Lift nur als Lift. Benutzen sie ihn **NICHT** für andere Zwecke, für die er nicht entwickelt wurde.
3. Bewahren sie den Lift von Kindern und nicht autorisierten Personen fern.
4. Benutzen sie den Lift nur auf festem Grund, Ebene, trocken und nicht glatten und da für geeigneten Untergrund. Halten sie den Untergrund sauber, aufgeräumt und frei von unnötigen anderen Materialien. Sorgen sie des Weiteren für ausreichendes Licht.
5. Bevor sie das Motorrad heben wollen, sollten sie es mit Gewindeknöpfen, großen Unterlegscheiben, Schraubkolben und U-Bolzen sichern.
6. Wenn die Plattform ihre Arbeitsstufe erreicht hat, vergewissern sie sich, dass der Sicherungsstab eingerastet ist, der verhindert, dass der Lift wieder einklappt.
7. Halten sie ihre Hände und Füße vom Lift fern, solange dieser in Bewegung ist.
8. Wenn sie die Arbeiten abgeschlossen haben, stellen sie erst sicher, dass sich keine Objekte unterhalb des Motorrads oder des Liftes befinden, bevor sie das Motorrad wieder absetzen. Betätigen sie den das Entriegelungsventil ganz **LANGSAM**, um den Lift abzusenken.

9. **LASSEN SIE** den Lift **NICHT** durch ungelerten Personen bedienen.
10. Verändern sie **NICHTS** an dem Lift.
11. Setzen sie den Lift **NICHT** Regen oder Schnee aus.
12. Stellen sie sicher, dass sie die Gebrauchsanweisung des Lifts gelesen haben, bevor sie diesen benutzen. Fehlerhaftes Bedienen des Lifts kann zu Beschädigungen und schweren Verletzungen führen.

WARTUNG

1. Wenn der Lift nicht in gebrauch ist, sollte er an einem möglichst tiefen und trockenen Ort im Raum gelagert werden, um Korrosionen an den Kolben zu vermeiden.
2. Halten sie den Lift sauber und entfernen sie jegliches Öl und Schmierfett. Fetten sie nur die zu bewegenden Gelenke ein.
3. Kontrollieren sie regelmäßig, ob die Druck- und Hubkolben korrosionsfrei bleiben. Reinigen sie freiliegende Bereiche mit einem sauberen geölten Tuch.
4. Überprüfen sie vor Gebrauch alle Bauteile. Falls irgendein Bauteil defekt oder kaputt ist, führen sie erst die nötigen Reparaturen durch.
5. Falls die Hubstärke abnimmt, öffnen sie das Ablassventil und pumpen sie rapide 15- bis 20-mal kräftig, um unnötige Luft aus dem Hydrauliksystem zu entfernen.

Beschreibung der Teile

- (A) Plattform
- (B) Plattformsicherungsmutter
- (C) Sicherungsfeder
- (D) Sicherungskolben
- (E) Sicherungsstufen des Kolben
- (F) Durckablassventil
- (G) Fußpedal
- (H) Fußpedalsicherungsschraube

SPEZIFIKATIONEN

Produktnummer: HMLI
Maximalgewicht: 135 kg
Eigengewicht: 29/31 kg
Min./Max. Höhe: 35 cm/87 cm

300 LBS MOTORRAD LIFT TISCH

Bedienungsanleitung
Bewahren sie die Anleitung für zukünftige Arbeiten
auf



**BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM
GERBAUCH DES LIFTS DURCH**