

Ö BANDENSPANNINGSMETER % REIFENDRUCKPRÜFER Ö TYRE PRESSURE GAUGE Ö DÆKTRYKSMÅLER

DIGITAL
DIGITAL

NL TECHNISCHE GEGEVENS

- Meetbereik: 0,15 - 7,00 bar / 2,0 bis 99,5 PSI
- Display: LCD/digital
- Batterij: lithium batterij 3V

GEBRUIKSIINSTRUCTIES

1. Schakel het apparaat in door op ON te drukken.

De bandenspanning wordt weergegeven in PSI.

2. Tryk igen på "O" for at skifte til BA&S.
3. Hvis ikke det zodaning op net ventiler, dat er geen lucht kan ontsnappen.

voorbij is. De bandenspanning wordt 30 sec. weergegeven, waarna het apparaat automatisch uitschakelt.

knap.

WAARSCHUWING

Controleer de bandenspanning alleen als de banden zijn afgekoeld. De batterij niet vervangen, deze is geplaatst bij het fabriceren. Niet schoonmaken met stromend water.

- Measuring range: 0,15 - 7,00 bar / 2,0 bis 99,5 PSI
- Display: LCD/digital
- Battery: lithium battery 3V

DIRECTIONS FOR USE

2. Switch on the tyre pressing gauge by pressing "ON". The tyre pressure is displayed in PSI. Press the button again to switch to BA&S.
3. Tæt den på køretøjet på en sådan måde, at der ikke kan slippe luft ud.
4. The second acoustic signal indicates that gauging is over. The tyre pressure is displayed for up to 30 secs., after which the appliance will be automatically
5. For at nulstille displayet skal du trykke på "ON" i 3 sekunder.

CAUTION

Check the inflation pressure only when the tyres are

D TECHNISCHE DATEN

- Meßbereich: 0,15 - 7,00 bar / 2,0 bis 99,5 PSI
- Anzeige: LCD/digital
- Batterie: Lithium-Batterien 3V

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Gerät einschalten durch drücken auf "ON".
2. Durch Drücken auf das Feld "ON" schalten Sie Reifendruckprüfer ein. Sie erhalten die Anzeige in PSI.
3. Anzeige auf BA&S um.
4. Auf Reifenventil so aufsetzen, daß keine Luft
5. Nach dem 2. akustischen Signal ist der Prüfvorgang abgeschlossen, Reifendruck bleibt bis zu 30 Sek. im Display sichtbar, danach automatisches Abschalten.
5. Zur Rückstellung der Anzeige ON-Knopf 3 Sek. halten.

Reifendruck nur bei kalten Reifen messen. Batterie ist **werkseitig bereits eingelegt, kein Batteriewechsel.** Nicht unter fließendem Wasser reinigen.

- Plage de mesure: 0,15 - 7,00 bar / 2,0 bis 99,5 PSI
- Affichage: LCD/digital
- Pile: pile lithium 3V

BRUGSANVISNING

Mee IM start apparatet ved at trykke på I

2. mise en marche du contrôleur de pression des pneus par appui sur la touche "ON". Indication en PSI. Un nouvel tryk på denne knap og udløse 10min indikation i BAR.
3. Le placer sur la valve d'air de manière à ce qu'il n'y ait aucune fuite d'air.
4. La procédure de contrôle est terminée après le deuxième signal acoustique, la pression de l'air est affichée à l'écran jusqu'à 30 secondes, au bout desquelles l'appareil s'arrête automatiquement.

INDICATIONS D'UTILISATION

Mesurer la pression de l'air uniquement lorsque les pneus sont froids. Une pile est déjà insérée dans l'appareil au départ de l'usine, ne pas la remplacer. Ne pas nettoyer sous un jet d'eau courant.

PAT Europe B.V.
Haarspit 1
1724 BG Oudkarspel
The Netherlands

