

ON/OFF

- Tænder og slukker for fartpiloten. Lysdioden kan enten være slukket (fartpilot off) eller lyse grøn (fartpilot indkoblet).

SET/ACC

- Tryk armen opad når fartpiloten er frakoblet, og fartpiloten vil indkoble på bilens nuværende hastighed.
- Enkelt tryk når fartpiloten er indkoblet, og den vil forøge bilens hastighed med 1 km/t.



COAST

- Træk armen ind mod dig selv når fartpiloten er indkoblet, og den slår fra men kan vende tilbage til samme hastighed ved tryk på RESUME (arm trykkes ned)

RESUME/DECREASE

- Tryk armen ned når fartpiloten er frakoblet, og fartpiloten vil accelerere op til sidste indkoblede hastighed (kræver at bilen er i samme gear)
- Tryk og hold armen nede når fartpiloten er indkoblet, og den vil sænke bilens hastighed med 2.5 km/t pr sekund.
- Enkelt tryk ned i armen når fartpiloten er indkoblet, og den vil mindske bilens hastighed med 1 km/t.

MEMORY FUNKTION 1 & 2

- 1. Tænd fartpiloten
- 2. Køør en given hastighed f.eks. 80km/t, tryk og hold knap 1 eller 2 i bund til der høres 1 beep, hvorefter farten er gemt.
- Brugen af funktionerne 1 & 2 anvendes ved at tænde fartpiloten og trykke på enten 1 eller 2 afhængig af hvilken fart der ønskes.

Fartpiloten vil frakoble ved følgende parametre

- Tryk på bremsepedal
- Tryk på koblingspedal
- Ved fart variationer på over 50% af indkoblet hastighed
- Sluk for tændingen
- Sikring til forsyningen springer

LEVERANDØR AF AUTOTILBEHØR

AS Marketing ApS
Telemarken 3A
DK-5600 Faaborg

Tlf. +45 62 800 900
Fax +45 62 800 903
www.asmarketing.dk