

## **Inncen**

DC12V elektrisk hydraulisk donkraft

4 i 1 (donkraft/luftpumpe/stort lys/advarselslys)

BRUGSANVISNING (engelsk)



## INDHOLDSFORTEGNELSE

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSELER.....	3
FUNKTIONER.....	5
Introduktion.....	5
Elektrisk stik Betjeningsmetode.....	10
Specifikationer.....	12
Rault-diagnose.....	13
Pakkeliste.....	1

## VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSELER

1. Læs alle advarselsmærkater og instruktioner. Du skal forstå betjeningsvejledningen, før du bruger udstyret. Fjern aldrig mærkaten fra enheden. Udskift manglende, slidte eller beskadigede mærkater.
2. Undlad at rovere maskinen for at undgå beskadigelse af maskinen og tab af garantirettigheder.
3. Løfteområdet er 15-45 cm, og den maksimale bæreevne er ST. Overskrid ikke den nominelle kapacitet.
4. Arbejd ikke i længere tid, og afbryd strømmen, når maskinen ikke er i brug.
5. Undgå at tabe maskinen i vand eller bruge den under barske forhold.
6. Kontroller inden brug, om strømforsyningen passer til bilens 12 V/15 A cigarettænder.
7. Den kan ikke længere bruges på isglat underlag eller ujævnt eller ustabilt underlag. Før løfteoperationer skal du være opmærksom på at finde den nøjagtige læseposition for bilen.
8. Overbelast ikke maskinen, når den er i brug, og sørg for at holde den

oprejst med løftevognen, og vipp den ikke.

9. Træk ikke i strømkablet under brug, så det ikke kablet går i stykker eller kortslutter.

10. Sørg for at parkere bilen på den ene side og slukke motoren før brug.

11. Under brug af maskinen skal du sikre dig, at operatøren altid er ved din side. Hvis operatøren skal forlade maskinen midlertidigt, skal du først slukke for maskinen.

12. Undgå farlige modkørende køretøjer. Brug iacks så langt væk fra vejsiden som muligt.

13. Før donkraften sænkes, skal alt værktøj og udstyr fjernes fra under køretøjet

14. Denne maskine bruger præcis hydraulikolie, sørg for tilstrækkelig ventilation, undgå brug i omgivelser med høje og lave temperaturer, den passende temperatur er -15\*L" til 50\*t'.

Dette produkt er ikke egnet til børn.

## FUNKTIONER

- Fordele

Maskinen har et moderigtigt og smukt design og er udstyret med avanceret elektrisk maskinteknologi. Den er støjsvag, hurtig, stabil og har en god løfteevne osv.

#### 4 Sikkerhed:

Af hensyn til sikkerheden er maskinen udstyret med en selvslående strømstruktur og en overbelastningsbeskyttelsesanordning. Det vil sige, at når strømmen er afbrudt, falder den løftede donkraft ikke ned. Først når strømmen tilsluttes igen, fortsætter donkraften med at arbejde, eller man kan bruge sikkerhedsknappen til at sænke bilen, hvilket effektivt beskytter operatørens personlige sikkerhed.

#### ¥ Praktisk anvendelighed:

For at øge praktisk anvendelighed er maskinen udstyret med funktioner som dækpumpe, belysning og advarsel. Maskinen kombinerer således to funktioner: bildonkraft og dækpumpe.

● **Application:**

Maskinen er meget udbredt til familiebil, køretøjer til alle formål, og multifunktionelle køretøjer.

Introduktion



6

Diagram One:

NO.	NAME	BESKRIVELSE
1	Afbrydere	Se diagram Tre Saml
2	Opbevaring	luftslangen Til løft
3	8ox Trykstang	Belysning til chassis Til
4	Toplys Forlygte	belysning
5	Beskyttende	Lin beskyttelsespudden
6	pude	Juster afstanden mellem trykstangen
7	Justeringskrue	og bilchassiset

7





Diagram to:

NR.	NAVN	BESKRIVELSE
1	Trykstangsæt	Se diagram 1
2	Frontlight	Til belysning
3	Sikkerhedsventil	Lås op Trykstangen i nødsituationer

- 4 Håndtag Hvis du flytter donkraften, skal du holde fast her
- 5 Værktøjskass Læg de små værktøjer i
- 6 Afbrydere Tjek diagram 3 Tilslut strømkablet
- 7 Kabelstik Strømkabel med cigarettænderstik i bilen
- 8 Strømkabel Sikkerhed og advarsel
- 9 Advarselslampe



Diagram tre:

No.	NAME	BESKRIVELSE
1	Retningskontakt	Op/Luk/Ned
2	Trykmåler	Skovlpres
3	Function Gauge	Indblæsning/Luk/
4	Lyskontakt	LYSOn/off
	UP	Up
	NED	Down
		
		Pump Lift
	O	

Luk

#### Betjening af elektrisk donkraft

##### 1) -jack-funktion

- 1) Stop bilen, træk håndbremsen.
- 2) Kontroller, om kontakten er i lukket position.
- 3) den skal være i "O"-tilstand. Hvis ikke, skal du først gøre det og derefter tilslutte

Stik strømstikket i bilens cigarettænder. (Bemærk: Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, skal du først oplade det (start bilens motor) eller udskifte batteriet.

4) Placer donkraften på siden af bildækket, og sørg for, at trykstangens midte er på linje med bilens chassis, og drej derefter justeringsskruen, så den kommer så tæt på bilens chassis som muligt.

Indstil funktionskontakten til "Lift" og retningskontakten til "Op", hvorefter donkraften begynder at arbejde, indtil afstanden mellem 5) bildækket og gulvet er ca. 5 cm. Nulstil strømafbryderen, mens strømmen er afbrudt, så maskinen låses automatisk og ikke

fall.

6) Efter udskiftning af dækket skal retningskontakten indstilles til "Down". Donkraften vil begynde at falde med konstant hastighed.

7) Når du er færdig, skal du samle kablerne og værktøjet i kassen.

##### z. Pumpningsfunktion

- 1) Forbered udstyret godt, træk luftslangen ud og vælg

Det passende oppustelige hoved til tilslutning, og tænd derefter for strømmen.

- 2) Indstil funktionskontakten til "Inflation", så begynder den at puste op. Kontroller ændringen på trykmåleren.
- 3) Når du er færdig, skal du først slukke for strømmen og derefter trække det oppustelige hoved og læg det i værktøjskassen. Træk senere også stikket ud af cigarettænderen, og læg kablerne i værktøjskassen.

	Indgangsspænding	DC 12V
	Bemærk: Hver gang du oppuster, må det ikke vare mere end 10 minutter.	
	Nominel effekt	<b>150W</b>
	Nominel strøm	3A
Liking Højdeområde	<b>Specifikationer</b>	
	Sikring	19A
	Strømkablets længde	360 mm
	Maks. lastbilvægt	Opdateringselement: 150-450 mm

12

Arbejdstemperatur	-25“50“C
-------------------	----------

#### Z. Til inflatorpumpe

Indgangsspænding	DC 12V
Oppustningshastighed	35 l/min
Arbejdsstrøm	10
Tryk	1DBAR/150PSI
Længde på luftslange	600
Cylinderdiameter	<b>25 mm</b>

#### 1. Jack kunne ikke fungere

- a).Kontroller, om den automatiske strøm er slået til.
- b).Kontroller, om funktionskontakten er indstillet til den relevante

13

Fejlfinding
-------------

funktionsposition.

c). Kontrollampen for cigarettænderstikket lyser altid, hvis ikke, tjek tilslutningen til stikket; hvis du tilslutter det igen, tænd cigarettænderstikket og kontroller, om den indvendige sikring i cigarettænderstikket er ødelagt.

d). Om stikket til strømkablet til stikket er løsnet fra stikket eller slukke.

Stikket er ikke elektrisk eller løs, eller kontroller kablet, tilslut venligst stikket korrekt, hvis tænd-kontakten er i position "O", skal du justere kontakten til T (se diagram tre); Kontroller stikket til cigarettænderen, om sikringen er ødelagt, hvis den er ødelagt, skal du udskifte den, og prøv igen.

## 2. Puster ikke op

a). Kontroller, om oppustningspumpen starter.

b). Kontroller, om gasdysen på atr-slangen er korrekt monteret og ikke er blokeret af dyse.

c). Kontroller, om luftslangen lækker luft på grund af beskadigelse i en nødsituation

## 3. Trykstangen **kunne ikke** hæves

a). Kontroller, om motoren er startet.

b). Om funktionskontakten er indstillet til JACK-funktionspositionen, og kontroller også retningskontakten for "OpNed"

c). Kontroller, om den laveste temperatur ligger inden for det passende temperaturområde for dette produkt. Hvis ikke, skal du først forvarme donkraften, så hydraulikolien tør op, før du bruger den.

d). Hvis produktet ikke har været brugt i længere tid, kan olien være tyk. Tryk først på "Down"-knappen i et minut for at starte, og tryk derefter på "Up"-knappen.

## 4. Trykstangen kunne ikke fedtes

a). Kontroller, om motoren er startet.

b). Kontroller, om funktionskontakten er indstillet til JACK-funktionspositionen, og kontroller også retningskontakten for "Op" og "Ned".

c). Hvis den ikke har været brugt i længere tid, kan det skyldes, at olien ikke er glat. Tryk først på "Op"-kontakten i nogle sekunder, og tryk derefter på "Ned".