



LW569

EcoWasher Portable

Vaskemaskine



Læs og forstå instruktionerne omhyggeligt, inden du tager denne enhed i brug, og opbevar den til senere brug.

Nedenstående retningslinjer for vaskeindhold gælder større genstande (skjorter og små håndklæder osv.), men der kan også vaskes flere mindre genstande (undertøj og sokker).

Mængde (stk.)	Vand (% fuld)	Vaskemiddel	Vasketid
1	1/4 belastning	1 spiseske	1-2 min
2-3	1/3 belastning	2 spiseskefulde	2-3 minutter
3-4	1/2 vask (maks.)	3 spiseskefulde	3-4 minutter

EcoWash-vaskemaskinen er velegnet til vask af let tøj såsom T-shirts, kjoler/arbejdsskjorter, undertøj, sokker, små håndklæder, mopper osv.

OBS: Fyld kun vand op til "Max"-niveauet på vaskemaskinens tromle (blå del), når du drejer håndtaget. Pas på ikke at dreje kurven for hurtigt, da dette kan medføre vandlækage fra tromlen.

Håndtag

- A) Træk håndtaget en smule op for at folde det sammen til opbevaring.
- B) Brug ikke håndtaget til at bære vaskemaskinen.

Du kan bruge vand fra koldt til varmt til vask (brug dog ALDRIG kogende vand direkte



Brug altid EcoWash-vaskemaskinen på et stabilt og plant underlag. EcoWash-vaskemaskinen har sugefødder på bunden for ekstra stabilitet (så et glat underlag er ideelt).

SPECIFIKATIONER:

Produktstørrelse : 350 mm x 350 mm x 343 mm

Kapacitet : Opvask op til 2 liter vand + belastning.
Centrifugering op til 2 kg

Vasketid : 2-4 minutter (afhængigt af belastning).

Centrifugeringstid: 15 sekunder - 1 minut (afhængigt af belastning).

Vask:

1. Sorter vasketøj efter materiale og/eller farve.

2. Placer EcoWasher på en glat, flad og stabil overflade.

3. Fjern låget ved at dreje det for at frigøre låsene.

3. Tilsæt den nødvendige mængde vand og vaskemiddel i henhold til vasketabellen på bagsiden.

4. Læg vasketøjet i, og sæt låget på igen.

5. Hold håndtaget i opretstående position og drej det for at vaske. For at opnå det bedste resultat kan du dreje med uret med 2 omdrejninger pr. sekund. For at sikre en god vask skal du dreje håndtaget mod uret med samme hastighed, så længe det er nødvendigt for at vaske vasketøjet.

6. Efter vask skal du fjerne afløbsslangen fra opbevaringskrogen og åbne proppen for at tømme vaskevandet ud i en passende beholder eller vask.

Skylning:

1. Drej håndtaget for at centrifugere og tømme overskydende vaskevand.

2. Sæt proppen i afløbsslangen og hæng den tilbage på opbevaringskrogen, og fyld derefter karret igen som før for at skylle med rent vand.

3. Luk og fastgør låget, drej maskinens håndtag i 15 sekunder til 1 minut for at skylle vasketøjet, gentag om nødvendigt.

Centrifugering:

1. Fjern afløbsslangen fra opbevaringskrogen, og åbn proppen for at tømme skyllevandet i en passende beholder eller vask. Sæt proppen tilbage i afløbsslangen, og hæng den tilbage på opbevaringskrogen.

2. Drej håndtaget for at centrifugere vasketøjet og fjerne overskydende vand. Drej håndtaget hurtigere. For at opnå det bedste resultat skal du holde fast i maskinen med den anden hånd under denne proces.

3. Hvis vaskemaskinen ryster under centrifugering, skal du sænke centrifugeringshastigheden. For at opnå det bedste resultat anbefales det at åbne vaskemaskinen og omfordele indholdet.

4. Tøm overskydende vand og sørg for, at enheden er tør, inden den opbevares.

Streetwize Tilbehør:

Unit 1, Royce Trading Estate, Ashburton Road West,
Trafford Park, Manchester M17 1RY

Salgsforespørgsler: sales@streetwizeaccessories.com

Tekniske forespørgsler: support@streetwizeaccessories.com

www.streetwizeaccessories.com