



Portawash

Bærbar tvillingevaskemaskine

Brugsanvisning.



- Vaskeevne: 3,0 kg (vask og vand tilsammen).
- Centrifugeringskapacitet: 2,5 kg (efter fjernelse af overskydende vand).
- Vaskekraft: 230 W
- Centrifugeringseffekt: 116 W



Identifikation af Portawash-dele



- 1 Vandindtag
- 2 Vaskemaskinens dæksel
- 3 Vaskemaskine
- 4 Afløbsvælger
- 5 Vasketimer
- 6 Centrifugeringstimer
- 7 Centrifugeringsdæksel
- 8 Centrifugeringstank
- 9 Bærehåndtag



Vandtilførselsslange



Tøjdæksel

INFORMATION

Forberedelse og brug af vaskemaskinen:

1. Fjern al emballage og sørg for, at ventilationsåbningen ikke er blokeret.
2. Sørg for, at vandtilførselsslangen er fastgjort korrekt til vaskemaskinen og vandhanen, inden du tager den i brug.
3. Læg tøjet i vaskemaskinens tromle (3) – (pas på ikke at overfylde den, maksimal belastning er 3,0 kg inklusive det nødvendige vand).
4. Tilsæt varmt vand fra vandhanen, indtil tromlen er ca. ⁽³⁾/4 fuld (alternativt kan vandet tilsættes fra en spand eller anden egnet vandbeholder. Bemærk: Brug IKKE kogende vand fra en kedel), tilsæt pulver i en mængde, der passer til den pågældende vask.
5. Drej drænvælgeren (4) til den ønskede vask (skånevask: til let vasketøj og bløde materialer eller normal vask: til alle typer materialer og vasketøj). Drej derefter vasketimeren (5) til det ønskede tidsrum (mellem 3 og 15 minutter), hvorefter vaskeprogrammet starter automatisk.
6. Når vaskecyklussen er afsluttet, skal du sikre dig, at drænrøret er placeret et passende sted, hvor vandet kan løbe ud (f.eks. på gulvet udenfor eller i en vask), dreje drænvælgeren (4) til "Drain" (Dræn), og tøjdækslet kan bruges til at trykke let ned på tøjet for at fjerne overskydende vand. Hvis det er passende for vaskemængden, kan du desuden vride yderligere overskydende vand ud, inden du placerer tøjet i centrifugetromlen (8).
7. Hvis det er passende for tøjet, læg det vaskede tøj i centrifugeringskarret (8), og drej derefter centrifugeringstimeren (6) til det ønskede antal minutter (mellem 1 og 5 minutter).



Sikkerhedsretningslinjer:

1. Brug ikke vaskemaskinen i et badeværelse eller andet fugtigt sted.

2. Brug ikke vaskemaskinen på en skrå eller ujævn overflade, og hold den mindst 2 cm fra væggen.



3. Stik aldrig hænderne ned i vaskebaljen/centrifugeringsbaljen, mens vaskemaskinen er i drift.

4. Brug vaskemaskinen væk fra direkte sollys.



5. Undgå at sprøjte vand på kontrolpanelet, hvor timeren og kontakterne er placeret.

6. Må ikke bruges af børn. Lad aldrig Portawash stå uden opsyn, når der er børn i nærheden.



7. Brug ikke vand, der er varmere end 50 °C. Dette kan beskadige Portawash-kabinettet.

8. Brug altid Portawash på en hård overflade for at undgå at blokere luftventilationen.



9. Placer aldrig åben ild i nærheden af Portawash, og læg ikke genstande oven på Portawash, når den er i brug.

leisurewize



1. Please wash the light colour clothes and dark colour clothes separately.



3. Please remove coins and sharp objects from clothes before washing.



5. Do not wash or dry any clothes containing petrol or alcohol.



2. Please wash dirty clothes separately.



4. Please turn socks inside-out when washing.



6. Please place small items and knitted items in a washing net before washing.

FORSIGTIG

1. Maskinen må kun tilsluttes en sikret, jordet stikkontakt.
2. Brug en stikkontakt, hvor strømstyrken er højere end 5 ampere.
3. Undlad at skære, vride eller på anden måde beskadige strømkablet eller hænge genstande på det.
4. Træk ikke stikket ud af stikkontakten med våde hænder.
5. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med eller i nærheden af apparatet.
6. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret tekniker.

BEMÆRK: Brug af denne vaskemaskine er helt på brugerens eget ansvar. Streetwize Accessories påtager sig intet ansvar for skader på genstande, der vaskes i denne maskine.



M17 1RY

Streetwize Accessories: Salgsforespørgsler:sales@streetwizeaccessories.com Tekniske
forespørgsler:support@streetwizeaccessories.com Telefon: 0161 447 8597
www.streetwizeaccessories.com