

Manual til digital ur - 1023414

Den normale skærm, der vises, er tidsvisningsskærmen med ":" i midten af tiden.

Hvis du ikke ved, hvad der vises, skal du trykke på [MODE]-knappen flere gange for at få vist normalskærm

Øverste knap = Mode

Normalskærm vises med tid

1 tryk - Måned/dato

2 tryk - Sekunder

Nederste knap = Set

Sådan sætter du tid og dato:

Tryk på SET to gange fra (normal skærm) for at ændre måned. Ændre tallet ved at trykke på MODE, tryk på SET når ønsket værdi er indstillet. Gør det samme ved dato.

Herefter kommer du til klokken, om det er AM, er angivet med A, eller PM, som er angivet med M. Tryk på MODE indtil ønsket værdi, herefter tryk på SET.

Næste step er minut. Tryk på MODE indtil ønsket minut er indstillet, tryk herefter på SET. Hvis tiden er stoppet og ':' ikke blinker, tryk da på MODE.

