

## Garantikort

navn på udstyr: .....

type/model: .....

salgsdato: .....

bemærkninger: .....

.....  
sælgers underskrift og stempel

### Garantibetingelser

Virksomheden garanterer, at udstyret fungerer korrekt i overensstemmelse med de tekniske og driftsmæssige betingelser, der er beskrevet i brugsanvisningen. Garantiperioden er 12 måneder fra købsdatoen. Hvis der konstateres en fejl på udstyret i garantiperioden, bedes du straks levere udstyret til vores virksomheds serviceafdeling.

Garantien vil blive respekteret, når kunden fremviser en gyldig, udfyldt garantibevis.

1. Reparationen vil blive udført inden for 14 dage fra datoen for levering af udstyret.
2. Garantien dækker skader, der er opstået som følge af skjulte materialefejl, monteringsfejl eller fejl forårsaget af dårlig fremstillingsteknologi.
3. Levering og afhentning af den reklamationsberettigede vare sker på købers

regning. Garantiservice omfatter ikke:

1. Dele og forbrugsvarer, der er underlagt naturlig slitage.
2. Handlinger, der er beskrevet i brugsanvisningen, og som brugeren er forpligtet til at udføre.
3. Skader forårsaget af brand, atmosfæriske udladninger, overspænding og andre tilfældige hændelser.
4. Mekaniske skader forårsaget af forkert betjening. Garantien bortfalder i

følgende tilfælde:

1. Manglende overholdelse af brugsanvisningen.
2. Arbejde under forhold, der ikke er i overensstemmelse med enhedens anvendelsesformål.
3. Arbejde uden eller med uegnede forbrugsstoffer.
4. Konstruktionsændringer eller forkert tilslutning af apparatet.
5. Brud på forseglinger.

**Garantien dækker fabrikationsfejl      fabrikationsfejl. Ikke      er  
garantien      skader forårsaget af overbelastning, slitage eller  
forsømmelighed.**



## Oliedispenser 10 l



## ORIGINAL BRUGSANVISNING

MAR-POL s.c. Suchowola 6a 26-020 Chmielnik



## Bemærk

Læs nedenstående brugsanvisning grundigt igennem og sørg for at forstå alle reglerne for sikker brug. Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre beskadigelse af udstyret eller personskade. Opbevar brugsanvisningen efter læsning på et let tilgængeligt sted, så den altid er tilgængelig, når du arbejder med udstyret.

## BETYDNINGEN AF SYMBOLER



**Læs brugsanvisningen grundigt igennem** Brugeren er forpligtet til at overholde brugsanvisningen og instruere alle brugere af værktøjet i reglerne for dets brug i overensstemmelse med denne brugsanvisning.



### Brandfare

Der er brandfare under pumpning af væsker. Der må ikke være antændelseskilder på arbejdspladsen, og der må ikke ryges.



### Brug arbejdshandsker.

Dispenseren er beregnet til pumpning af motorolie, gearolie og hydraulikolie. Den er let at transportere takket være sin lille størrelse og vægt.

## SIKKER BRUG

- Hold arbejdspladsen i orden. En roddet arbejdsplads kan være årsag til ulykker.
- Kontroller enheden før hver brug. Hvis den er revnet, bøjet eller beskadiget på anden måde, må du ikke påbegynde arbejdet. Alle fejl skal straks udbedres.
- Arbejdspladsen skal være godt oplyst og ventileret.

- Lad ikke børn og uautoriserede personer komme ind på arbejdspladsen. Lad dem ikke bruge eller flytte udstyret.
- Arbejd aldrig, når du er træt, påvirket af alkohol, medicin eller andre midler, der nedsætter koncentrationsevnen.
- Sørg for, at der ikke er nogen antændelseskilder på arbejdspladsen. Ryg ikke cigaretter under arbejdet.
- Pumpen er ikke egnet til pumpning af flygtige stoffer, fødevarer, medicin, vand, AdBlue, benzin, opløsningsmidler osv.
- Vær opmærksom på tilslutningen af slangerne. Forkert tilslutning kan føre til lækage af den pumpede olie.
- Hold slangerne i god stand. Sørg for, at de ikke er bøjede, snoede eller slidte. Tilstop ikke slangerne. Lad ikke køretøjet køre over slangen.
- Brug arbejdshandsker under arbejdet, stå ikke i vand, arbejd ikke barfodet.
- Pumpning af for tykke eller forurenede væsker kan føre til tilstopning af slangerne.
- Undgå olielækager, spild ikke væsker. Spildt olie skal straks neutraliseres.
- Lad ikke pumpen stå uden opsyn, mens den er i drift.
- Ret ikke oliestrømmen mod mennesker og dyr.
- Sørg altid for at afbryde trykket, når arbejdet er afsluttet.
- Undlad at adskille eller ombygge enheden.
- Brug kun trykluft til strømforsyning
- Det er strengt forbudt at tilslutte gasflasker eller andre medier end trykluft til strømforsyningen.
- Hvis der opdages en lækage, skal tryklufttilførslen straks afbrydes.
- Brug aldrig et beskadiget apparat.
- Før tilslutning af trykluft skal du sikre dig, at udløbs- og påfyldningsventilen er lukket.
- Overskrid aldrig det tryk, der er angivet på typeskiltet.

## TEKNISKE DATA

|             |         |
|-------------|---------|
| Model       | M78320  |
| Kapacitet   | 10      |
| Arbejdstryk | 6-8 bar |
| Tilslutning | 1/4"    |

## UDVENDIG BESKRIVELSE



## BRUG AF DISPENSEREN

**BEMÆRK!:** Før tilslutning af trykluft skal du sikre dig, at udløbsventilen og påfyldningsventilen er lukket.

1. Åbn påfyldningsventilen og fyld olie på til  $\frac{3}{4}$  af beholderens volumen.

2. Sørg for, at udløbsventilen er lukket, og luk derefter påfyldningsventilen.

3. Luk trykluftventilen, og tilslut derefter slangen.

## 4

4. Åbn ventilen langsomt og gradvist halvt, og kontroller derefter enheden for lækager og utætheder. Hvis der ikke er nogen uregelmæssigheder, kan du fortsætte til næste punkt.

5. Skru trykluftventilen helt op, hvorefter du kan begynde at hælde olie ud ved hjælp af tuden. Når du skruer udløbsventilen op, vil der løbe olie ud.

**VIGTIGT:** Når arbejdet er afsluttet, skal tryklufttilførslen afbrydes ved hjælp af ventilen, og derefter skal udløbsventilen lukkes.

Der er tryk i beholderen, så hver gang du åbner påfyldningsventilen, skal du afmontere trykluftstilslutningen og derefter trække i sikkerhedssikringen for at aflaste trykket. Åbning af påfyldningsventilen, mens der er tryk i beholderen, kan medføre en farlig situation. Kig aldrig ned i påfyldningstragten, når ventilen åbnes!

Trykreguleringen sker via regulatoren. En reduktion af indgangstrykket medfører en reduktion af olieudløbet fra tuden, mens en forøgelse af trykket medfører, at der kommer mere olie ud.

## VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- Hold enheden ren, brug ikke aggressive rengøringsmidler.
- Opbevares på et sted, der ikke er udsat for fugt og nedbør.
- Opbevaringsstedet bør være tilgængeligt for børn og personer, der ikke er autoriseret til at bruge apparatet.

## MILJØBESKYTTELSE



Hæld ikke olie ud i kloakken eller andre steder, der ikke er beregnet til dette formål. Olien skal bortskaffes på et dertil indrettet anlæg. Smid ikke apparatet ud, når det er udtjent.

sammen med andet husholdningsaffald. Pumpen skal afleveres til et relevant anlæg, der beskæftiger sig med bortskaffelse af elværktøj.