



Original vejledning til filtersæt til kompressoren

SPECIFIKATION

Tilslutning: 1/2"

Sedimentbeholderens kapacitet: 80

ml Oliebeholderens kapacitet: 150

ml Filtreringsgrad: 0,040 mm

Maks. gennemstrømning: ~1750

l/min Indstillingsområde: 0,5–8,5

kgf/cm³ Materiale: P.C.

INSTALLATION

Enheden skal placeres lodret med beholderen vendt nedad.

Luftstrømningsretningen er markeret med trekantede pile på toppen af kabinettet. Skru et manometer ind i 1/4"-rørgevindstikket. Sørg for, at forbindelsen er tæt.

Sættet skal placeres i det pneumatiske system så tæt som muligt på den enhed, der skal forsynes med smurt luft. Undgå udsættelse for direkte sollys, høje temperaturer og ætsende kemikalier. Trykregulatoren skal placeres før smøreapparatet.

Skrul låget af oliepåfyldningsåbningen, og hæld olie op til det niveau, der er markeret som maksimum. Skru låget på igen. Vandbeholderen skal placeres under vandafløbsventilen (24), så vandet kan løbe ned i den.

FILTERJUSTERING

Trykjustering Løft justeringsknappen (11), drej den med uret for at øge trykket. Drejning i modsat retning nedsætter trykket. Når trykket er indstillet til det ønskede niveau, skal reguleringshåndtaget sænkes ned for at låse det fast.

Tømning af vand

Hvis der ikke er tryk, løber vandet ud af sig selv. Hvis enheden er under tryk skal du åbne dræventilen (24) i bunden af beholderen for at tømme vandet. Hvis vandstanden overskrider det maksimalt tilladte niveau, skal du åbne dræventilen og lade vandet løbe ud. Dette sikrer en optimal befugtning af den strømmende luft.

JUSTERING AF SMØREANLÆGGET

Mængden af doseret olie kan reguleres på to måder: med drejeknappen eller via luftstrømmen.

For at reducere den doserede oliemængde skal drejeknappen (33) drejes med uret. Drejer man drejeknappen i modsat retning, øges den doserede oliemængde. Når man justerer drejeknappen ved at øge luftstrømmen, øges den doserede oliemængde. OLIEPÅFYLDNING Oliepåfyldning er mulig uden at afbryde lufttilførslen. For at fylde beholderen med olie

skal oliepåfyldningsdækslet (43) skrues af. Fyld olie op til det maksimalt tilladte niveau.

Brug olie af typen ISO-VG32. Efter påfyldning af olie skal oliepåfyldningsdækslet skrues fast. Lad ikke påfyldningsåbningen stå åben, mens smøreapparatet er i drift.

VEDLIGEHOLDELSE

Sluk for lufttilførslen, og udluft den trykbeholdte luft i det pneumatiske system til atmosfæren. Drej tankens fastgørelsesring (3) mod uret. Drej filtermøtrikken (3) med en skruenøgle, og fjern filteret (5). Blæs filteret igennem med rent trykluft. Rengør beholderens inderside med en blød, tør klud. Brug ikke opløsningsmidler eller andre stoffer, der kan beskadige polycarbonatet. Før beholderens fastgørelsesring skrues fast, skal du sikre dig, at pakningen sidder korrekt og ikke er tilsmudset.

OBS!

Produktet er ikke beregnet til brug sammen med andre stoffer end dem, der er anført i denne vejledning. Især må der ikke anvendes alkohol, benzin eller opløsningsmidler. Disse stoffer kan beskadige enhedens konstruktion og forårsage brand. De maksimale værdier for tryk og driftstemperatur må ikke overskrides. Enhedens plastdele, der udsættes for maling, olier, der ikke er nævnt i vejledningen, opløsningsmidler og andre kemikalier, kan blive uopretteligt beskadiget.

