

Vejledning til DCK8641

Dette digital ur bruger 2 x LR44 batterier, medfølger ved køb.

Øverst knap = MODE

Nederste knap = SET

Backlite = Lys

1. Tryk på MODE -> Time og dato
2. Tryk på MODE -> Tryk på SET for at indstille måned
3. Tryk på MODE -> Tryk på SET for at indstille dato
4. Tryk på MODE -> Tryk på SET for at indstille timer
5. Tryk på MODE -> Tryk på SET for at indstille minutter

