

Brugsvejledning

Læs venligst denne vejledning grundigt før brug

★ Brug altid det originale datakabel til dataoverførsel ★
(Andre kabler kan give ustabil forbindelse)

Enheden skal oplades med 5V. Brug af 9V hurtigoplader kan beskadige enheden.

Grundlæggende funktioner

- Kort tryk på skærmknappen viser tiden i 15 sekunder.
- Tryk let på knapperne – undgå hårdt tryk.
- Ved lavt batteri kan enheden kun vise tid.

Videoptagelse

- Skift til video for at starte optagelse.
- Skift til sluk for at gemme video.

Tips: Optag i godt lys, hold afstand over 50 cm, undgå rystelser.

Lydoptagelse

- Skift til lydoptagelse for at starte.
- Skift til sluk for at gemme.

Tidsindstilling

Metode 1: Brug tids-synkroniseringsværktøj via computer.

Metode 2: Rediger TIME.txt filen manuelt i format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Formatering

- Tilslut til computer → backup filer → formatér til FAT32 (32KB).
- Brug DISKGENIUS hvis FAT32 ikke er tilgængelig.

Opladning

- Opladningstid ca. 2 timer.
- Brug oplader ved meget lavt batteri.

Fejlfinding

- Brug reset-hullet ved problemer.
- Brug altid originalt kabel.
- Lav batteri kan forhindre opstart.
- Sløret video: rengør linse og undgå rystelser.

Specifikationer

Batteri: 300mAh
Opladning: 2 timer
Video: 1920x1080
Format: AVI
Foto: JPG

Garanti & sikkerhed

- Må ikke bruges til ulovlige formål.
- Undgå høj varme og fugt.
- Ikke vandtæt.
- Bortskaf korrekt – må ikke brændes.