

MONTERINGSVEJLEDNING RUDELISTER:

Autofix.nu

1. Sikrer dig at du monterer listerne i et tørt og støv-frit rum
2. Den omgivende temperatur bør være mellem 18-35°C, hvis ikke kan du buge en varmepistol eller en hårtørrer, for at opvarme området (vær dog opmærksom på i nogen tilfælde vil dette ikke være nok)
3. Prøv at montere listen før du tager det dobbeltklæbende tape af, for at vurdere hvordan den skal sidde
4. Rengør forsigtigt området hvorpå rudelisten skal monteres, vær sikker på alt skidt og snavs er væk. (Bomuldsklud anbefales eller rengøring med ætanol)
5. Afvent ca. 5 minutter, og sørg for at området hverken er vådt eller fugtigt, inden du monterer. Dette vil medføre at produktet ikke sidder ordentlig fast
6. Begynd nu forsigtigt at pille papiret af den dobbeltklæbende tape, og start monteringen (rød tape indikerer højre side, blå tape indikerer venstre side)
7. Når rudelisten sidder hvor den skal, skal listen trykkes på plads. Brug her en tør klud eller lign over hånden. Pres i ca. 1 minut
8. OBS. vask ikke bilen indenfor 48 timer efter montering, da tapen skal have tid til at sætte sig fast

