

Indhold & bilfabrikanter

- **Stempel 0:** (2-1 / 2 stempeldiameter) GM Sevilla, Eldorado 79
- **Stempel 2:** Citroen Xantia, XM
- **Stempel 3:** Alfa Romeo / Audi / BMW / Fiat / Ford Fiesta / Honda koncert / Isuzu / Jaguar XJ6, XJ40 / Mercedes Benz 190, 200, 300, 420, 560 / Mitsubishi Colt / Nissan Almera / Rover Austin Metro, 200, 400 / Toyota / Volvo /
VW Passat, Golf GTI
- **Stempel 4:** Alfa Romeo 164 2.0 / Fiat / Ford / Honda / Mazda / Saab 9000 / Subaru
- **Stempel 5:** 3/8 drev til brug af adapteren uden spindel
- **Stempel 6:** Nissan Primera / VW Golf IV
- **Stempel 7:** Audi 80, 90, 100, V8, Coupe E / Ford Sierra ABS, Scorpio fra 85, Granada / Honda Prelude / Nissan Silvia 1.8 Turbo, Bluebird 1.8 Turbo, Primera 2.0i LS, GS, GSX / Peugeot 405, 1,9 Gi, Gri, Sri, Gtxi, MI 16, 605 2,0 Sri / Rover 800 ABS, 8000 / Saab 9000 / Subaru L + Z / Toyota Celica, Corolla GT, MR2 / VW Golf GTI, Jetta Syncro, Jetta GTI 16v, Passat CL, GL, GT, GT 16v, Corrado 16v, Scirocco GTX 16v
- **Stempel 8:** GM (1-7 / 8 stempeldiameter)
- **Stempel 9:** GM (2-1 / 8 stempeldiameter) CADI Sevilla, Eldorado 80-85
- **Stempel M:** Ford / Mini Cooper
- **Stempel A:** Renault R21, Laguna
- **Stempel F:** Opel Astra / KIA / Hyundai
- **Stempel N:** Saab / Honda
- **Stempel E:** Nissan Maxima, Cefiro
- **Stempel K:** Citroen C5