

MONTERINGSVEJLEDNING SIDELISTER:

1. Sikrer dig at du monterer sidelisterne i et tørt og støv-frit rum
2. Den omgivende temperatur bør være mellem 18-35°C, hvis den ikke er dette, kan du bruge en varmepistol eller en hårtørrer, for at opvarme området (vær dog opmærksom på i nogen tilfælde vil dette ikke være nok)
3. Foretag en prøve montering, uden at tage papir af det dobbeltklæbende tape, for at vurdere hvordan listerne skal sidde
4. Rengør forsigtigt området hvorpå sidelisten skal monteres, vær sikker på alt skidt og snavs er væk. (Bomuldsklud anbefales eller rengøring med ætanol)
5. Afvent ca. 5 minutter, og sørg for at området hverken er vådt eller fugtigt, inden du monterer. Dette vil medføre at produktet ikke sidder ordentlig fast
6. Begynd nu forsigtigt at pille papiret af den dobbeltklæbende tape, og start monteringen
7. Når listen sidder hvor den skal, skal den trykkes på plads. Brug her en tør klud eller lign. over hånden. Pres i ca. 1 minut

OBS. vask ikke bilen indenfor 48 timer efter montering, da tapen skal have tid, til at få ordentlig fat

