






## SNEKÆDER TIL EL-BILER

EL-BIL	Dækstr	NB!	PolaireGrip "front"	Polarie SteelSock	Stålkæde	Michelin EasyGrip	Michelin SOS GRIP
		bilen må med denne dækstr kun anvende snekæder monteret udefra fronten					
AIWAYS U5	215/65-17		130	136		EVO13	
AIWAYS U6	235/45-20	x	130				
AUDI E-TRON	265/45-21		160	160			
	285/45-20		160	160			
	285/40-21		150	150			
AUDI Q4 E-TRON	235/55-19		140				
	255/50-19	x	140			EVO16	
AUDI Q8 E-TRON	255/50-20	x	160				
AUDI Q8 E-TRON	255/55-19	x	160				
BMW i4	235/55-17	x	110				
	245/35-20	x	90				
	245/40-19	x	100				
	245/45-18	x	90				
BMW iX	255/50-21	x	170				
BMW iX1	205/65-17	x	110				SOS7
	225/55-18	x	120			EVO12	SOS7
	245/40-20	x	120				
BMW iX3	245/45-20		130				
	245/50-19		130				
	255/60-18		130			EVO15	SOS9
Cupra Born	215/50-19	x	110				
	215/55-18		110	112		EVO12	
Ford Mustang Mach-E	225/55-19	x	130				
	225/60-18	x	130			EVO15	
HYUNDAI IONIQ 5	235/55-19		140			EVO16	
	255/45-20	x	140				
HYUNDAI IONIQ 6	225/55-18		120	126	962130		
	245/40-20	x	120				
HYUNDAI KONA ELECTRIC	215/55-17	x	90				
	235/40-19	x	90				
Jeep Avenger	215/65-16		100	106	962120	EVO13	SOS7
	215/60-17		110	116	962120	EVO13	SOS7
	215/55-18		110				
KIA EV6	235/55-19	x	140			EVO16	
	255/45-20	x	140			EVO16	
Mazda MX-30	215/55-18		110	112		EVO12	
Mercedes Benz EQA	215/60-18	x	130				
	235/55-18	x	130				
Mercedes Benz EQB	235/55-18	x	130				
	235/50-19	x	130				
	235/45-20	x	130				
Mercedes Benz EQC	235/50-19		140			EVO16	
	255/45-20	x	140				
Mercedes Benz EQE	235/50-19	x	130				
	255/40-20	x	120				
Mercedes Benz EQE SUV	255/45-20	x	140				
	275/45-21	x	170				
Mercedes Benz EQS SUV	275/40-22	x	170				
Mercedes Benz EQV	245/50-18	x	120				
	245/55-17	x	120				
MG4	205/60-16		70	72	962095	EVO9	SOS4
	215/50-17		70	74	962095	EVO7	SOS4
MG5	215/60-16		70	72	962095	EVO9	SOS4
	215/50-17		70	74	962095	EVO7	SOS4
Nissan Ariya	235/55-19		140			EVO16	
	255/45-20		140				
Polestar 2	245/40-20	x	120				
	245/45-19	x	120				
Porsche Taycan	275/45-19	x	130				
	285/40-20	x	140				
Renault Megane E-Tech	195/60-18		110				
	215/45-20		120			SOS7	
Skoda Enyaq	235/50-20	x	140				
	235/60-18		140			EVO15	
	235/50-19		140			EVO16	

## SNEKÆDER TIL EL-BILER

EL-BIL	Dækstr	NB!	PolaireGrip "front"	Polarie SteelSock	Stålkæde	Michelin EasyGrip	Michelin SOS GRIP
		bilen må med denne dækstr kun anvende snekæder monteret udefra fronten					
	235/55-19		140			EVO16	
	255/45-20	x	140				
Tesla 3	235/35-20	x	90				
	235/40-19		90				SOS5
	235/45-18		90	94	957130	EVO10	SOS5
	245/35-20	x	90				
Tesla S	275/35-21		130				
Tesla X	275/45-20	x	150				
Tesla Y	255/40-20		120				
	255/45-19		130				
Toyota bz4x	235/60-18	x	140				
	235/50-20	x	140				
Volkswagen ID BUZZ	255/50-19		140			EVO17	
	255/55-18	x	140				
Volkswagen ID3	215/50-19	x	110				
	215/55-18		110	116	962120	EVO12	SOS7
Volkswagen ID4 / ID5	235/60-18		140			EVO15	
	235/55-19	x	140				
	255/50-19	x	140				
Volvo XC40	235/50-19	x	130				
	235/55-18	x	130				
	235/60-17	x	130				

**NB! Det er vigtigt at brugeren til enhver tid undersøger i bilens instruktionsbog om bilen må/må ikke anvende snekæder.**

Mange el-biler er udrustet med store hjul med begrænset plads på bagsiden af dækket. Flere tillader ikke ved de største 20-23" lavprofil alm. snekæder.

I sådanne tilfælde er det kun PolaireGrip som må anvendes (forankret forfra - frontmonteret) og klemmer kun på dækkets trædeflade.

Vi tager forbehold for producentrekommanderinger og ændringer.