MONTERINGSVEJLEDNING

12V bakkamera · 6 m kabel · 120° · LED · IP68

1. Placering og kabelføring



Illustration: Kamera ved nummerpladen, kabel føres frem til skærmen.

2. Monter kameraet

Fastgør kameraet ved den bagerste nummerplade eller et andet egnet sted. Sørg for frit udsyn bag bilen og en stabil montering.

3. Tilslut strøm (12V DC)

Forbind kameraets røde ledning til +12V og den sorte til stel/minus. Ved tilslutning til baklysets plus aktiveres kameraet, når der sættes i bakgear.

4. Tilslut videosignalet

Før det 6 meter lange videokabel sikkert gennem bilen. Tilslut det gule videostik (RCA) til skærmens eller radioens kompatible kameraindgang.

5. Test og afslut

Sæt bilen sikkert i bakgear og kontrollér billedet på skærmen. Fastgør kablerne, beskyt samlinger mod fugt, og hold afstand til varme og bevægelige dele.

VIGTIGT

Skærm medfølger ikke. Brug kun 12V DC, og kontrollér polariteten før tilslutning. Nogle bilradioer kræver separat baksignal/triggerledning. Arbejd ikke på spændingsførende ledninger. Er du i tvivl, bør monteringen udføres af en fagperson.