

Car MP5 Player

F133 Operation Manual



Forord:

For at undgå personskader og brand skal du være opmærksom på følgende instruktioner:

For at undgå kortslutning og lignende må du ikke tabe metalgenstande i apparatet.

Hvis der kommer røg eller en mærkelig lugt fra enheden, skal du straks slukke for strømmen.

Undgå at tabe enheden eller udsætte den for kraftige stød. For at undgå funktionsfejl på enheden skal du overholde følgende bemærkning:

Anbring ikke enheden på steder med stærkt sollys, høj temperatur, høj luftfugtighed eller støv.

Udskift sikringen med en sikring af samme specifikation. Hvis du bruger en sikring med en anden specifikation, kan det medføre fejl på enheden.

For at undgå kortslutning skal du trække strømkablet ud, når du udskifter sikringen.

For at kunne håndtere ændringer i vej- og trafikforholdene til enhver tid, skal du sænke lydstyrken, når du kører.

Undgå at udsætte enheden for vand, når du vasker bilen, da dette kan forårsage kortslutning, brand eller andre fejl.

Advarsel

1. Tilslut kun enheden til en 12 V jævnstrømsforsyning med negativ jordforbindelse.
2. Installer aldrig enheden et sted, hvor den hindrer sikker kørsel.
3. Brug aldrig videodisplayfunktionen foran under kørsel for at undgå overtrædelse af lovgivningen og for at reducere risikoen for trafikulykker, undtagen ved brug af bagkamera.
4. Udsæt aldrig enheden, forstærkeren eller højttalerne for fugt eller vand for at undgå elektroniske gnister eller brand.
5. Udskift ikke sikringen i strømkablet uden professionel vejledning. En forkert sikring kan beskadige enheden eller endda forårsage brand.

Installation

Enheden installeres af sikkerhedsmæssige årsager. Pts installerer den i henhold til følgende diagrambeskrivelse:


1. Pis skal placere enheden på det rette sted, tilslutte enheden i henhold til diagrammet og teste, om den fungerer korrekt.
2. Pis skal omvikle forbindelsesledningen med isoleringstape for at sikre, at ledningsføringen er komplet, efter at den er testet.
3. Bøj metalhaken 1, og indsæt metallet i instrumentpanelet, og fastgør det.
4. Sæt enheden i metalkrogen, indtil den låser fast.

Generelle funktioner

- TFT-berøringskærm BT/FM/TF/USB Mp5 Bakkamera
- Med TF-kortport, med USB 2.0-port.
- 1080P videoformat
- Understøtter afspilningsformatet MP3/WMA/WAV/
MKV/FLAC/OGG/APE.
- Understøtter videoafspilningsformatet RM/RMVB/DVD(VOB)/
VCD(DAT)/MP1/MP2/DIVX/XVID/MP4/H263/H264/FLV/3GP/
SWF/AVI/ASF/MJPEG osv.
- MOSFET-forstærker: 60 watt x 4 maks. udgangseffekt.
- FM-område: 87,5 MHz-108,00 MHz (Europa)
- Med fjernbetjening
- Power-off med automatisk hukommelseslagringsfunktion under radio- eller
TF/USB-tilstand
- Urfunktion
- Mute-funktion
- BT-funktion
- Bas & diskant, L&R-kanalstabilisator
- Aux-indgangsfunktion
- Bagkamerafunktion
- Videoindgangsfunktion (vises samtidig)
- OPLADNING
- MirrorLink understøtter Android og iPhone

Grundlæggende betjening


1. Når du bruger bakkamerafunktionen. Bakkameraets videosignal fra den tilsvarende portindgangstilslutning baglinje, når du bakker, skifter automatisk til bakkameraets visuelle tilstand.
2. Audio-/videoindgang (valgfri)
Tilslut audio-/videokabler, tryk på Mode for at vælge AUX-2-tilstand.
3. BT-funktionen er kun tilgængelig for enheder med BT.




Du skal tilslutte Bluetooth for at åbne alle grænseflader

Brug BT-funktionen, brug telefonparring, udstyrsnummer: xxx, adgangskode: 0000

Wire Diagram




Pls check the speaker line carefully before installation. If any grounding or touching, pls connection again or the unit will be burned.



| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------------|----|----------|---|----|--------|--|
| 1 FL+ | HVID | 11FR+ | GRÅ | 5 | ANTB+ | Automatisk antenneforstærkerstyring (blå) | 15 | B+ | +12V strømforsyningsbat teri (gul) |
| 2 FL- | HVID/SORT | 12FR- | GRÅ/SORT | 6 | | NO | 16 | Ground | Jord (sort) |
| 3 RL+ | GRØN | 13RR+ | VIOLET | 7 | BRAKE | Brake (Brown) | 17 | ACC | ACC (rød) |
| 4 RL- | GRØN/SORT | 14RR- | VIOLET/SORT | 8 | ILL | Lamplet (orange) | 18 | | NO |
| | | | | 9 | REW BACK | Tiislut omvendt kontrolkabler (lyserød) | 19 | | NO |
| | | | | 10 | | NO | 20 | | Rattkontrol (orange/sort) |

Fjernbetjening Beskrivelse (valgfri)



1: MUTE

2: MODE

3: STRØM

4 : ENT

5: FOREGÅENDE/NÆSTE

6: VOLUME—


7: LÆG PÅ

8: NUMMER

9: MEMU

11: SVAR

Beskrivelse af rattets læringsfunktion












Tryk længe på rattet, tryk kort på den tilsvarende brugergrænseflade, og tryk på "ENTER" for at gemme.

Tryk på "Standard"-tasten for at nulstille

Front Panel

maskine-vært

| | | |
|----|---|--|
| 1 |  | Last song |
| 2 |  | Press it long time to turn on/off Press it. |
| | | Short time to enter into Switch mode. |
| 3 |  | Next Song |
| 4 |  | VOL+ |
| 5 |  | VOL- |
| 6 | MIC | Indbygget mikrofonhul |
| 7 | RES | Nulstil (tryk med en spids genstand) |
| 8 | AUX | Eksternt lydindgangsstik |
| 9 |  | Skærm pop-up/skærm stow (kun udvalgte modeller) |
| 10 |  | Justering af skærmvinkel (kun udvalgte modeller) |
| 11 |  | Tilbage til hovedgrænsefladen |
| 12 |  | Tilbage til forrige interface |

Specification

| | |
|--------------------------------|--|
| SNR | 65dB |
| Frequency response..... | 20Hz-20KHz |
| Loudspeaker impedance | 4Ω_8Ω |
| The maximum output power | 4*60W |
| Tone Control..... | Bass+/-7dB(100Hz) Treble+/-7dB(100Hz) |
| FM | |
| FM frequency..... | 87.5MHz~108MHz |
| Sensitivity..... | 25dB |
| Selectivity..... | 60dB |
| Separation..... | 35dB |



Hovedbrugergrænseflade



Hovedbrugergænseflade



Hovedbrugergrænseflade




MirrorLink Funktionsvejledning:

Afspil ikke video eller mobiltelefon under kørslen

Tilslut mobiltelefonen til enheden med et USB-kabel. Følgende interface vises:

Mobiltelefonens brugergrænseflade




Gå først ind i USB-fejlfindingsmodus, og tilslut USB-kablet til enheden. Når der vises en grænseflade i enheden, skal du trykke på ”Bekræftelse” derefter kan enheden og mobiltelefonen vises sammen. Og du kan styre mobiltelefonen direkte via enheden. Enheden understøtter kun


Android 4.0-9.0-systemet

Dette produkt kan levere MirrorLink-opgraderingsservices


Enhedsgrænseflade



Mobiltelefoninterface:



Panel på nogle modeller




Android Auto eller CarPlay



1. IOS CarPlay
2. IOS MirrorLink
3. Android Auto
4. Android MirrorLink

PS: Tilslut værts-Bluetooth, vælg Carplay, og følg derefter vejledningen på skærmen



Flere nationale sprog




Kinesisk



Engelsk



Fransk



Polsk




Tysk



Tjekkisk



Thailand



Italiensk



Spansk



Portugisisk



Grækenland Russisk



Bil MP5-afspiller