

Brugervejledning

Motorcykelhejs 50796



Afbildningen er vejledende og kan afvige afhængigt af modellen

Læs og overhold brugsanvisningen og sikkerhedshenvisningerne inden ibrugtagning! Med forbehold for tekniske ændringer!
På grund af løbende videreudvikling kan afbildninger, funktionsskridt og tekniske data afvige en smule.



Oplysningerne i dette dokument kan ændres når som helst uden forudgående varsel. Ingen del af dette dokument må kopieres eller reproducere i anden form uden forudgående skriftlig tilladelse. Alle rettigheder forbeholdes.

WilTec Wildanger Technik GmbH påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne brugervejledning eller tilslutningsdiagrammerne.

Selvom WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort sit yderste for at sikre, at denne brugervejledning er fuldstændig, fejlfri og opdateret, kan fejl ikke udelukkes.

Hvis du har fundet en fejl eller har et forslag til forbedring, hører vi gerne fra dig.

Send os en e-mail til:

service@wiltec.info

eller brug vores kontaktformular: _

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuelle version af denne vejledning findes på flere sprog i vores onlinebutik under: _

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vores postadresse er:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Brug venligst følgende adresse til returnering af varer til ombytning, reparation eller andre formål. OBS! For at sikre en problemfri afvikling af din reklamation eller returnering skal du kontakte vores serviceteam inden returneringen.


Returafdeling
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail **service@wiltec.info**
Tlf.: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Indledning

Tak, fordi du har valgt at købe dette kvalitetsprodukt. For at minimere risikoen for personskader beder vi dig om altid at overholde nogle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger dette produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, og sørg for, at du har forstået den. Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted.

Sikkerhedshenvisninger/advarsler



Ejeren og/eller brugeren skal have læst og forstået brugsanvisningen til apparatet, før det må tages i brug. Instrueret personale skal være forsigtigt, kompetent, uddannet og kvalificeret i sikker håndtering af det anvendte arbejdsudstyr, når de arbejder på motorcykler og deres komponenter. Advarsler skal læses og forstås.

Tekniske oplysninger

Maks. vægt (kg)	Løftehøjde (mm)	Mål løftebord (mm)	Diameter stempel (mm)	Mål på inspektionsskakt (cm)
135	35–90	35×41×5	24	7,5×18



OPMÆRKSOMHED

- Den maksimale kapacitet er 135 kg. Overskrid den **IKKE**.
- Brug kun løfteplatformen til det formål, den er beregnet til. Brug den **IKKE** til formål, den ikke er udviklet til.
- Opbevar løfteplatformen uden for børns og uautoriserede personers rækkevidde.
- Brug kun løfteplatformen på et egnet, fast, tørt og ikke-glat underlag. Hold underlaget rent, ryddeligt og frit for unødvendige fremmedlegemer. Sørg desuden for tilstrækkelig belysning.
- Inden du løfter motorcyklen, skal du sikre den med gevindknapper, store skiver, skruepistoler og U-bolte.
- Når platformen har nået sin arbejdshøjde, skal du sikre dig, at sikkerhedsspinden er låst fast, så løfteplatformen ikke kan køre tilbage.
- Hold hænder og fødder væk fra løfteplatformen, mens den er i bevægelse.
- Når du er færdig med arbejdet, skal du først sikre dig, at der ikke er nogen genstande under motorcyklen eller løfteplatformen, før du sænker motorcyklen igen. Tryk **LANGTSOMT** på låseventilen for at sænke løfteplatformen.
- **Lad IKKE** uuddannede personer betjene løfteplatformen.
- Foretag **INGEN** konstruktive eller andre ændringer på løfteplatformen.
- Udsæt **IKKE** løfteplatformen for regn eller sne.
- Sørg for at have læst brugsanvisningen til løfteplatformen, **FØR** du bruger den. Forkert brug af løfteplatformen kan føre til skader og alvorlige personskader.



Vedligeholdelse

- Når løfteplatformen ikke er i brug, skal den opbevares på et så lavt og tørt sted som muligt i lagerrummet for at undgå korrosion på stemplerne og for at holde den uden for børns rækkevidde.
- Hold enheden ren og fjern alle spor af olie og smørefedt. Smør kun de bevægelige led.
- Kontroller regelmæssigt, at tryk- og løftepistoner er fri for korrosion. Rengør fritliggende områder med en ren, olieret klud.
- Kontroller alle komponenter før brug. Hvis en komponent er beskadiget eller ikke længere kan bruges, skal du først udføre de nødvendige reparationer, før du bruger den igen.
- Hvis løftekraften aftager, skal du åbne udløbsventilen og pumpe hurtigt 15 til 20 gange for at fjerne unødvendig luft fra det hydrauliske system.

Vigtig bemærkning:

Genoptryk, også uddrag, og enhver kommerciel brug, også af dele af vejledningen, er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra WilTec Wildanger Technik GmbH.