

Betjeningsvejledning

Spildevandspumpe

61169-61173



Illustration lignende, kan variere afhængigt af model

Læs og følg betjeningsvejledningen og sikkerhedsoplysningerne, før du tager den i brug første gang.

Forbehold for tekniske ændringer!

På grund af videreudvikling kan illustrationer, funktionstrin og tekniske data afvige ubetydeligt.

Opdatering af dokumentationen

Hvis du har forslag til forbedringer eller har fundet uregelmæssigheder, bedes du kontakte os.



Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Det er forbudt at kopiere eller sprede dele af dette dokument på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse. Alle rettigheder tilbagekaldes.

WilTec Wildanger Technik GmbH kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl i denne betjeningsvejledning eller i de viste diagrammer og figurer.

Selv om WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort sig de største anstrengelser for at sikre, at betjeningsvejledningen er fuldstændig, fejlfri og opdateret, kan fejl ikke helt undgås.

Hvis du finder en fejl eller ønsker at komme med et forslag til forbedring, ser vi frem til at høre fra dig.

Send en e-mail til:

service@wiltec.info

eller brug vores kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den seneste version af denne manual på forskellige sprog kan findes i vores online shop via:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vores postadresse er:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler
Tyskland

For at returnere ordrer til ombytning, reparation eller andre formål skal du bruge følgende adresse. Vær opmærksom på dette! For at muliggøre en smidig afvikling af din reklamation eller returnering er det vigtigt at kontakte vores kundeservice, før du returnerer varerne.

Afdeling for returnering
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**
Tlf: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Introduktion

Tak, fordi du har købt dette kvalitetsprodukt. **For at minimere risikoen for skader opfordrer vi vores kunder til at tage nogle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når de bruger dette apparat. Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt, og sørg for, at du har forstået indholdet.**

Opbevar denne betjeningsvejledning sikkert.

Sikkerhedsinstruktioner



Tag dig i agt:

Brug af denne enhed er kun tilladt på stående vandområder, havedamme eller svømmebassiner og deres omgivelser med en fejlstrømsafbryder med en udløsende nominel strøm på op til 30 mA (i henhold til VDE 0100 artikel 702 og 738).

Apparatet er ikke egnet til brug i swimmingpools, soppebassiner og andre vandområder, hvor der opholder sig mennesker eller dyr under driften. Det er ikke tilladt at bruge apparatet, mens mennesker og dyr opholder sig i farezonen. Spørg din elektriker.

Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte eller begrænsede fysiske, sensoriske og mentale evner eller manglende erfaring og/eller reel viden, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de følger instruktionerne fra deres tilsynsførende. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.



Vær opmærksom:

- Foretag en visuel inspektion af apparatet før hver brug. Brug ikke apparatet, hvis sikkerhedsanordningerne er beskadigede eller slidte. Tilsidesæt aldrig sikkerhedsforskrifterne.
- Brug udelukkende apparatet i overensstemmelse med det formål, der er angivet i brugsanvisningen.
- Du er ansvarlig for sikkerheden i arbejdsmiljøet.
- Hvis kablet eller stikket er beskadiget på grund af ydre påvirkninger, må kablet ikke parres igen! Det skal udskiftes med et nyt. Dette arbejde må kun udføres af en elektriker.
- Den spænding, der er angivet på apparatets typeskilt på 230 V AC, skal svare til den eksisterende netspænding.
- Løft, bær eller hæng aldrig enheden op ved hjælp af strømkablet.
- Sørg for, at den elektriske forbindelse er placeret i et oversvømmelsessikkert område og er beskyttet mod fugt.
- Før du arbejder på havepumpen, skal du afbryde apparatet ved at tage stikket ud af stikkontakten.
- Undgå at udsætte pumpen for en direkte vandstråle.
- Brugeren er ansvarlig for, at de lokale sikkerheds- og installationsregler overholdes. Spørg om nødvendigt en elektriker.
- Følgeskader som følge af oversvømmede rum forårsaget af dysfunktioner i apparatet skal undgås ved hjælp af passende foranstaltninger (f.eks. ved at installere et alarmsystem, en reservepumpe).
- I tilfælde af funktionsfejl må reparationsarbejdet kun udføres af en kvalificeret elektriker.
- Pumpen må ikke køre tør eller have helt lukket indsugning. Garantien er ikke længere gyldig, hvis skaden er forårsaget af tørløb.
- Dykpumpen må ikke bruges til svømmebassiner.
- Pumpen kan ikke bruges til bærbare vandkredsløb.



Advarsler: Læs omhyggeligt alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner.

Manglende overholdelse af sikkerhedsregler og -forskrifter kan føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Opbevar instruktionerne og sikkerhedsreglerne på et sikkert sted, hvis du skulle få brug for dem i fremtiden.

Stabilitet

- Den maksimale temperatur på det transporterede vand må ikke overstige +35 °C under permanent drift. Transport af eksplosive, brandfarlige eller gassende væsker er ikke tilladt.
- Spildevandspumpen må ikke bruges til at transportere andre væsker, og slet ikke motorbrændstof, rengøringsmidler og andre kemiske produkter!

Elektrisk tilslutning

- Den elektriske forbindelse skal være med en sikkerhedsstikdåse 230 V ~ 50 Hz. Sikring på mindst 10 A.
- Pumpen tændes og slukkes ved hjælp af den indbyggede tænd/sluk-kontakt. Indikatorlampen inde i kontakten lyser, hvis motoren startes.
- Motoren er beskyttet mod overbelastning eller blokering ved hjælp af en indbygget termisk motorbeskyttelse. I tilfælde af overophedning slukkes pumpen automatisk på grund af overophedningsbeskyttelsen, og når den er kølet af, startes pumpen automatisk.

Installation

Pumpen skal installeres på følgende måde: enten i en fast position med en stiv, fast rørledning eller i en fast position med en fleksibel rørledning.



Vær opmærksom:

- Når du installerer pumpen, skal du sørge for, at den ikke hænger i rørledningen eller i det elektriske kabel. Dykpumpen skal hænges op i det dertil beregnede håndtag eller lægges på jorden i pumpekammeret. For at sikre, at pumpen fungerer korrekt, skal bunden af pumpekammeret altid være muddorfri eller fri for snavs.
- Hvis vandstanden er lav, kan mudderet på kammerbunden hurtigt tørre op og forhindre pumpen i at køre. Derfor er det nødvendigt, at dykpumpen kontrolleres regelmæssigt (ved at udføre en opstartstest).
- Svømmerafbryderen er indstillet på en sådan måde, at pumpen kan starte op med det samme.



Bemærk:

Pumpekammeret skal have mindst følgende dimensioner: 40×40×50 cm, så svømmerafbryderen kan bevæge sig frit.

Strømforsyning

Dykpumpen er forsynet med et sikkerhedsstik. Pumpen er egnet til at blive tilsluttet en jordet stikkontakt med 230 V ~ 50 Hz. Sørg for, at stikkontakten er tilstrækkeligt sikret (min. 6 A) og i perfekt stand. Sæt pumpens stik i stikkontakten, og pumpen er klar til brug.



Vær forsigtig:

Hvis strømkablet eller stikket er beskadiget på grund af eksterne faktorer, må kablet ikke repareres, men skal udskiftes med et nyt! Dette arbejde må kun udføres af en elektriker.

Anvendelse

Denne pumpe bruges som kælderpumpe (kælderpumpe). Installeret i et kammer er pumpen beskyttet mod oversvømmelse. Du kan også bruge pumpen overalt, hvor der skal pumpes vand, til husholdninger, landbrug, havearbejde, sundhedssektoren og mange andre områder.



Ibrugtagning

Når du har læst betjeningsvejledningen grundigt og forstået den, kan du sætte pumpen i drift:

- Kontrollér, om pumpen står på kammerjorden.
- Tjek, om trykledningen er installeret korrekt.
- Sørg for, at den elektriske forbindelse er 230 V ~ 50 Hz.
- Kontrollér, om stikkontakten er i god stand.
- Sørg for, at der hverken kommer fugt eller vand ind i strømforsyningen.
- Pumpen må ikke løbe tør.

Vedligeholdelsesinstruktioner

Dykpumpen er et vedligeholdelsesfrit kvalitetsprodukt og er underlagt strenge slutkontroller. For at sikre en lang levetid anbefaler vi regelmæssig kontrol og vedligeholdelse.



Vær opmærksom:

- Før hver vedligeholdelse skal pumpen slukkes, og pumpen skal kobles fra strømforsyningen.
- Pumpen skal skylles med rent vand efter hver brug.
- Ved statisk installation anbefaler vi at kontrollere svømmerafbryderens funktion hver 3. måned.
- Fjern fnug og fiberpartikler, som har samlet sig i pumpehuset, med en vandstråle.
- Fjern mudderet fra kammerets bund hver 3. måned, og rengør kammerets vægge/overflade.
- Rengør svømmerafbryderen med klart vand.

Rengøring af skovlhjulet

I tilfælde af kraftige snavsaflejringer i pumpekammeret skal den nederste del af pumpen afmonteres på følgende måde:

1. Fjern fastgørelsesskruerne på indsugningssien.
2. Afmonter sugefilteret fra pumpehuset.
3. Rengør skovlhjulet med rent vand.
4. Samlingen følger i omvendt rækkefølge.



Vær opmærksom:

Pumpen må ikke støttes op mod skovlhjulet eller placeres på det!

Justering af tænd/sluk-kontaktpunkt

Automatisk drift: Tænd/sluk-punktet kan indstilles trinløst ved hjælp af højdejustering af svømmerafbryderen. Til dette formål skal skruen løsnes på forhånd. Koblingsdifferentialet kan justeres universelt ved at forlænge eller forkorte svømmerkablet (justering af længden).

Kontroller følgende punkter før brug:

- Svømmerafbryderen skal installeres på en sådan måde, at det er let at nå højden på til- og frakoblingspunktet uden at skulle bruge mange kræfter. Kontroller dette ved at placere pumpen i en beholder med vand og derefter forsigtigt løfte svømmerafbryderen med hånden og derefter sænke den igen. På den måde kan du se, om pumpen tænder eller slukker.
- Sørg for, at afstanden mellem svømmerafbryderens hoved og kabelholderen ikke er for kort. Ved utilstrækkelig afstand er korrekt funktion ikke garanteret.
- Når du justerer svømmerafbryderen, skal du sørge for, at den ikke rører bunden før pumpen.

er slået fra. **Vær opmærksom! Risiko for tørløb!**

Fejlfinding

Dysfunktion	Mulige årsager	Løsning
Pumpen starter ikke.	Ingen spændingsforsyning	Kontroller spændingsforsyningen.
	Svømmerafbryderen fungerer ikke.	Sæt svømmerafbryderen i en højere position
Pumpen pumper ikke.	Sugefilteret er blokeret.	Rengør sugefilteret med en vandstråle.
	Trykslangen er knækket.	Fjern knæk.
Pumpen slukker ikke.	Svømmerafbryderen kan ikke synke.	Placer pumpen korrekt på kammerjorden.
Utilstrækkelig pumpeflowhastighed.	Sugefilteret er blokeret.	Rengør sugefilteret.
	Pumpekapaciteten er reduceret på grund af snavset og slibende vand.	Rengør pumpen, og udskift slidte dele.
Pumpen slukker efter en kort driftstid.	Motorbeskyttelse slukker for pumpen, fordi vandet er for snavset.	Frakobl pumpen, og rengør den sammen med pumpekammeret.
	Vandtemperaturen er for høj, motorbeskyttelsen slår fra.	Sørg for, at vandtemperaturen ikke overstiger 35 °C.

Regler for bortskaffelse

EU's retningslinjer for bortskaffelse af kasserede elektriske apparater (WEEE, 2012/19/EU) blev implementeret i loven om elektrisk og elektronisk udstyr og apparater.

Alle WilTecs elektriske apparater, der falder ind under WEEE-reglerne, er mærket med det overkrydsede logo for en affaldsspand på hjul. Dette logo angiver, at dette elektriske udstyr ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Virksomheden WilTec Technik GmbH er registreret i det tyske register EAR under WEEE-registreringsnummeret DE45283704.

Bortskaffelse af brugte elektriske og elektroniske apparater (beregnet til brug i de europæiske lande og andre europæiske lande med et separat indsamlingssystem for disse apparater).

Logoet på artiklen eller på emballagen gør opmærksom på, at denne artikel ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres til en genbrugsstation for elektronisk og elektrisk affald. Ved at bidrage til korrekt bortskaffelse af denne artikel beskytter du miljøet og dine medmenneskers sundhed. Miljø og sundhed er truet af forkert bortskaffelse.



Materialelegenbrug er med til at reducere forbruget af råmaterialer.

Du kan få yderligere oplysninger om genbrug af denne artikel i dit lokalsamfund, på kommunale affaldsanlæg eller i den butik, hvor du har købt artiklen.

Adresse:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Vigtig meddelelse:

Genoptryk eller reproduktion, selv af uddrag, og enhver kommerciel brug, selv delvist, af denne brugsanvisning kræver skriftlig tilladelse fra WilTec Wildanger Technik GmbH.