

Brugsanvisning

Kajak-tagbærer

63259

toboli



Ligner billedet, kan variere afhængigt af modellen

Læs og overhold brugsanvisningen og sikkerhedsinstruktionerne inden ibrugtagning! Tekniske

ændringer forbeholdes!

Som følge af løbende videreudvikling kan illustrationer, funktionsbeskrivelser og tekniske data afvige en smule.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres når som helst uden forudgående varsel. Ingen del af dette dokument må kopieres eller på anden måde reproduceres uden forudgående skriftlig tilladelse. Alle rettigheder forbeholdes.

WilTec Wildanger Technik GmbH påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne brugervejledning eller tilslutningsskemaerne.

Selvom WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort sit yderste for at sikre, at denne brugervejledning er fuldstændig, fejlfri og opdateret, kan fejl ikke udelukkes.

Hvis du har fundet en fejl eller ønsker at give os et forslag til forbedring, ser vi frem til at høre fra dig.

Send os en e-mail til

service@wiltec.info

eller brug vores kontaktformular: _

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Den aktuelle version af denne vejledning på flere sprog finder du i vores onlinebutik på: _

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vores postadresse er:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

Brug venligst følgende adresse, når du returnerer varer til ombytning, reparation eller andre formål. OBS! For at sikre en problemfri afvikling af din reklamation eller returnering skal du under alle omstændigheder kontakte vores serviceteam, inden du sender varen tilbage.

Returafdeling
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**
Tlf.: +49 2403 55592-0
Fax: +49 2403 55592-15

Indledning

Mange tak, fordi du har valgt at købe dette kvalitetsprodukt. For at minimere risikoen for personskader beder vi dig om altid at overholde nogle grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger dette produkt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, og sørg for, at du har forstået den.


Opbevar denne brugsanvisning på et sikkert sted.

Sikkerhedsinstruktioner

- Før du lægger bærerne, skal du sikre dig, at de er korrekt monteret og ikke er beskadiget.
- Overhold tagbelastningen og den tilladte totalvægt for dit køretøj. Den maksimale vægt må ikke overskrides.
- Tagbærernes maksimale bæreevne er henholdsvis 45 kg og 68 kg. Denne bæreevne må ikke overskrides.
- Overhold de lovmæssige bestemmelser i færdselsloven under transporten. I Tyskland må køretøjet med lasten f.eks. ikke være bredere end 2,55 m og ikke højere end 4 m. Undersøg eventuelt de relevante bestemmelser, hvis du bor i et andet land.
- Sørg for, at lasten er korrekt fastgjort med fastgørelsesremme og spændebånd.
- Kontroller regelmæssigt lasten og fastgørelsen.
- Tilpas din kørestil til den ekstra last.

Montering

1. Sæt tagbærerne på tværstængerne på dit køretøj. En tagbærer skal sidde på den forreste tværstang og en tagbærer på den bageste tværstang. Den anbefalede afstand mellem tværstængerne er mindst 90 cm.
2. Så snart hver tagbærer sidder korrekt og centreret på hver tværbjælke, skal du placere monteringsbeslagene direkte under tværbjælkerne, så hullerne i tagbærerne og hullerne i monteringsbeslagene ligger oven på hinanden.
3. Stik de medfølgende skruer gennem de øverste huller i tagbærerne og gennem hullerne i beslaget under tagbæreren, og stram dem med låseknapperne. Så snart begge tagbærere er fastgjort sikkert til tværstængerne, skal du bruge håndtaget på siden af hver tagbærer til at justere vinklen på hver tagbærer.
4. Juster armen i henhold til størrelsen på din kajak



Nr.	Betegnelse	Nr.	Betegnelse
1	Fastgørelsesskrue	4	Bærer
2	Beslag	5	Tværbjælke
3	Låseknop		



To kajakter



En stor kajak

Korrekt brug

- Løft kajakken og læg den med sædeåbningen udad på tagbæreren. Kajakkens midterste del skal ligge jævnt på begge tagbærere. Kajakkens vægt skal fordeles jævnt mellem den forreste og den bageste bærer.
- Fastgør kajakken med fastgørelsesremmene på tagbæreren. Sæt først remmen rundt om den øverste del af tagbæreren. Før derefter fastgørelsesremmen nedad over kajakkens forside, mellem undersiden af tagbæreren og rundt om tværstangen (se fig. 1).
- Fastgør kajakken foran og bagpå til din bil med sikkerhedsreb (se fig. 2).
- Hastighed, vind, skarpe sving og pludselig opbremsning kan medføre, at kajakken eller bagagebærerne forskydes. Kontroller regelmæssigt bagagebærerne, alle skruer og stropper for korrekt indstilling, slitage og beskadigelse.



Figur 1



Figur 2

Vigtig bemærkning:

Gengivelse, også i uddrag, og enhver kommerciel brug, også af dele af vejledningen, er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra WilTec Wildanger Technik GmbH.