

Gebruiksaanwijzing  
Gebrauchsanleitung  
Operating instructions  
Notice d'utilisation

# Oprijblok <sup>(NL)</sup>

Met wielkeg

# Ausgleichskeil <sup>(D)</sup>

Mit Unterlegkeil


# Leveller <sup>(GB)</sup>

With wheel chock

# Cale de nivellement <sup>(F)</sup>

Avec cale de roue

Art.nr. 361560V01



Nederlands 2  
Deutsch 3  
English 4  
Français 5



ProPlus



Lees voordat u dit product gaat gebruiken eerst de informatie goed door en bewaar voor later gebruik.

## WAARSCHUWING

Dit product is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen houden.




## VOORZICHTIG

Gebruik altijd de handrem tijdens gebruik van het oprijblok.

- Profielgevormd oppervlak voor extra grip
- Voor het waterpas stellen van caravan of camper en geschikt voor elke ondergrond
- Met wielkeg om onbedoelde beweging te voorkomen
- Bij gebruik van een set (2 stuks) geschikt voor maximale asbelasting van 5000 kg
- UV-bestendig

## MONTEREN VAN ANTI-SLIP PLAAT

- Schroef de bodemplaat (A) los van het oprijblok (B)
- Plaats de anti-slip plaat (C) op de juiste positie
- Schroef de bodemplaat weer vast





Lesen Sie die Informationen sorgfältig durch, bevor zum ersten Mal verwendet, und bewahren Sie es für eine spätere Referenz auf.

## WARNUNG

Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Aus dem Bereich von Kindern halten!




## VORSICHTIG!

Verwenden Sie während des Gebrauchs der Ausgleichskeil immer die Handbremse.

- Profilgeformte Oberfläche für den besseren Griff
- Für den Höhenausgleich von Wohnwagen oder Wohnmobilen und geeignet für jeden Untergrund
- Mit Unterlegkeil um unbeabsichtigte Bewegung zu verhindern
- Bei Verwendung eines Sets (2 Stück) geeignet für eine maximale Achslast von 5000 kg
- UV-beständig

## MONTAGE ANTI-RUTSCH-PLATTE

- Schrauben Sie die Bodenplatte (A) von der Ausgleichskeil (B) ab
- Bringen Sie die Antirutschplatte (C) in die richtige Position
- Schrauben Sie die Bodenplatte wieder an





Read the instructions carefully before using the appliance for the first time and preserve for later reference.

## WARNING

This product is not a toy. Keep out of the reach of children.




## CAUTION!

Always apply hand brake when wheel chock is in use.

- Tread rib surface for extra grip
- To level your caravan or camper, suited for all soil types
- With wheel chock to prevent accidental movement
- When using a set (2 pieces) suitable for a maximum axle load of 5000 kg
- UV resistant

## MOUNTING ANTI-SLIP PLATE

- Unscrew the bottom plate (A) from the leveller (B)
- Place the anti-slip plate (C) in the correct position
- Screw the bottom plate back on





**Veuillez bien lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. À conserver pour référence ultérieure.**

## ATTENTION

Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.



## PRUDENT !

Utilisez toujours le frein à main pendant l'utilisation de cale de nivellement.

- Surface à empreinte nervurée, pour augmenter l'adhésion
- Pour mettre à niveau votre caravane ou camper; convient pour tous types de sols
- Avec cale de roue pour empêcher tout mouvement accidentel
- Lors de l'utilisation d'un ensemble (2 pièces) adapté au maximum charge d'essieu de 5000 kg
- Résistant aux UV

## PLAQUE DE MONTAGE ANTIDÉRAPANTE

- Dévisser la plaque inférieure (A) de la cale d'nivellement (B)
- Placer la plaque antidérapante (C) dans la bonne position
- Revisser la plaque de fond

