

10,1 tommer Android-
nakkestøtte-skærm

Brugervejledning

Tak, fordi du har købt vores produkter. Læs denne vejledning, inden du tager enheden i brug.

Forholdsregler:

1. Udsæt ikke enheden for fugt, støv, damp, sod, sollys eller andre lignende barske miljøforhold.
2. Brug en blød klud til at rengøre enheden, og brug ikke fortyndingsmiddel eller andre kemiske rengøringsmidler.
3. Opbevar enheden væk fra steder, der er for varme eller for kolde. Opbevaringstemperatur: -25 °C ~ 75 °C og driftstemperatur: -15 °C ~ 60 °C.
4. Undgå at tabe eller slå på enheden.
5. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da den indeholder præcisionselektroniske komponenter. Elektroniske komponenter, og ufaglig adskillelse eller reparation kan beskadige enheden. Hvis der opstår problemer, skal du slukke for strømmen, stoppe med at bruge enheden og underrette din lokale forhandler.

·Hovedfunktioner

Afspilning af lyd og video, internetfunktion
Understøtter Google Android-apps
Indbygget Bluetooth-understøttelse af Bluetooth-headset
Indbygget Bluetooth-understøttelse af Bluetooth-telefonopkald
WiFi Trådløst: 2,4G 802.11 b/g/n
Telefonforbindelse: Miracast, Airplay
AV-indgang, AV-udgang
USB, TF-kort, 3,5 mm hovedtelefoninterface
Udvidelig ekstern GPS-antenneinterface
Hurtig berøringsknap på berøringsskærmen
Dobbelt hovedbrugergrænsefladestil, fri skift
Fri skift af startlogo
Strømadapter: DC 12V 2A
Understøtter bil-ACC
Justerbar og bevægelig bilholder i aluminiumslegering

·Konfigurationsoplysninger

CPU: ARM Quad CortexA7+ARM9 1,6 GHz GPU: Mali450 Mp2
RAM/ROM: 2G DDR 32G
Udvidet lagerplads: 128G

Skærmstørrelse: 10,1 tommer IPS (16:9) panel
Opløsning: 1024 * RGB * 600
Kontrastforhold: 400
Luminans: 400 cd cm²
Berøringsskærm: G+G kapacitiv berøringsskærm
Højttaler: 8Ω 2 W * 2
GPS: Understøtter GPS + Beidou

- Grundlæggende betjening

1. Tænd/sluk

Adapterstrømtilstand: tændes automatisk, koldstart i ca. 30 sekunder.

ACC-strømtilstand: tænd/sluk automatisk med ACC. 2.Sleep/Standby: tryk længe på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for at gå i standbytilstand, og tryk kort på tænd/sluk-knappen igen for at vække enheden. Går automatisk i standbytilstand, hvis den ikke bruges i 5 minutter.

3. Hurtig lydløs-tast: Tryk på tænd/sluk-knappen for at slå lyden fra, og tryk kort på tænd/sluk-knappen igen for at genoprette lydstyrken.

4. Indstilling af hovedbrugergrenseflade: Vælg hovedbrugergrensefladestil i "Indstillinger-display-Enhedstema".

5. Indstilling af pauseskærm: Vælg logo-pauseskærm/digital ur-pauseskærm i "Indstillinger-skærm-pauseskærm".

6. Indstilling af startlogo: Vælg startlogoet i "Indstillinger-System-Fabriksindstilling", adgangskode: "000000"

7. Hovedgrænseflade-genvej til app-tilknytning

Ikonerne "musik", "video", "browser" og "kort" i hovedgrænsefladen understøtter de brugerdefinerede funktioner i apps. Tryk længe på ikonet for at få vist de installerede apps, og kontroller for at knytte app-genvejsfunktionerne.

8. Juster lydstyrken

" " og "  " betyder henholdsvis sænkning og forhøjelse af lydstyrken. Når du trykker på dem, vises lydstyrkemenue og lydstyrkeforholdet. Menuen forsvinder af sig selv efter 3 sekunder uden nogen manipulation.


9. Find programmer i baggrunden

Tryk på "  " for at finde alle de programmer, du har brugt for nylig, og klik på et af dem efter ønske. Du kan slå denne funktion fra ved at skubbe skærmen til venstre eller højre.

- Hovedgrænseflade – holografisk stil




- Hovedgrænseflade – klassisk stil




- Videoafspilning

Klik på "video" for at åbne videosoftwaren, som kan afspille videofiler direkte fra det lokale eller eksterne lager.




- Musikafspilning


Klik på "musik" for at åbne musiksoftwaren og afspille musikfilerne direkte i den lokale eller eksterne lager.



- Internet




- APP-grænseflade



- Bluetooth

Når du tilslutter Bluetooth-headsettet, er det Bluetooth-transmissionsmodus, og når du tilslutter mobiltelefonen, er det Bluetooth-opkaldsfunktionen.



- AV-indgang, AV-udgang

Når en anden videooutputenhed er tilsluttet AV-indgangen, vises inputvideoen på skærmen. Når videoen i enheden afspilles, kan den sendes til en anden skærm.



- GPS

Udvidelsesgrænsefladen til GPS-antennen er reserveret i enheden og understøtter GPS og Beidou dual-mode.



Google


- Telefonforbindelse

Phone-Link understøtter Android-skærmdeling og iPhone Airplay. Se appen "Phone-Link" for at få oplysninger om den specifikke tilslutningsmetode.




• Genvej til hovedgrænsefladen App-tilknytning

Ikonerne "musik", "video", "browser" og "kort" i hovedgrænsefladen understøtter brugerdefinerede funktioner i apps. Tryk længe på ikonet for at få vist de installerede apps, og kontroller for at knytte app-genvejsfunktionerne.




- Indstillinger

Klik på "Indstillinger" for at indstille netværk og internet, apps, skærm, lyd, lagerplads, sikkerhed og placering, brugere og konto, system og andre funktioner.




- Skærm

Under "Indstillinger - skærm" kan du indstille lysstyrke, baggrund, dvaletid, pauseskærm, enhedstema og andet.




- Fabriksindstillinger

"Indstillinger - System - Fabriksindstillinger", indtast en 6-cifret adgangskode for at indstille startlogoet. Adgangskode: "000000"



- Trådløs opdatering

Vi vil fortsætte med at forbedre funktionen og optimere enhedens ydeevne. Opret forbindelse til internettet og tjek for vigtige opdateringer i tide. Klik på "Indstillinger - System - Om enheden - Trådløs opgradering - Søg efter opdateringer" for at sikre, at systemversionen er opdateret.




Current:


ZXDZ_2020.03.11.15

Check for updates

· Produktdiagram



· Kabeldiagram



Slut