

Tocar

Mantener pulsado

Deslizar

Qué es cada cosa

•SPH-EV093DAB

•SPH-EV064DAB

1

Mostrar la pantalla del menú inicial

2

Apagar

3

Activar el modo de reconocimiento de voz

4

Visualizar búsqueda de dispositivo móvil o seleccionar pantalla

Volumen

Puesta en marcha de la unidad

1 Idioma → [Modo estándar] o [Modo red]

▲ **ADVERTENCIA**

No utilice la unidad en el Modo estándar si hay conectado un sistema de altavoz para el Modo red direccional a la unidad. Esto podría averiar los altavoces.

2 [Listo] → [SI] → [Listo]

Conexión Wi-Fi

▲ **ADVERTENCIA**

• No frente utilizar el navegador web mientras conduce. Asígneos de detener el vehículo y estacionarlo en un lugar seguro antes de usar los controles del navegador web.

• Si utiliza el navegador, no introduzca información importante como información de tarjeta de crédito, información de cuenta bancaria e información personal.

• Si utiliza el navegador, no instale el software ni el programa en el que Pioneer no participa. Si instala dicho software o programa, es posible que salda software como problema mecánico o ponga en peligro la información introducida.

1 → pantalla

2 → [Configuración de Wi-Fi] → [Configuración de punto de acceso]

3

Conexión Bluetooth®

1 → pantalla

2 → [Conexión] →

NOTA

La marca literal y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por Pioneer Corporation se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

CarAVAssist

Si se utiliza CarAVAssist en cualquier momento, optimice y amplíe la vida diaria de su coche.

NOTA

CarAVAssist debe estar conectado a esta unidad para sincronizar los cambios.

CarAVAssist

CarAVAssist es una aplicación que le permite configurar y transferir varios ajustes de esta unidad y registrar URL como favoritos para que pueda explorarlas utilizando el navegador web de esta unidad.

CarAVAssist

Selección de la fuente/aplicación

1

Mostrar la pantalla de selección de fuente/aplicación y seleccionar una fuente/aplicación

1

Mostrar la lista de fuente/aplicación y seleccionar una fuente/aplicación

Función del sintonizador

1 → pantalla

2 [Digital Radio] o [Radio]

1

Mostrar la lista de canales presintonizados

2

Almacenar las frecuencias de radio con mayor potencia

Función de audio

1 → pantalla

2 → fuente de audio

1

Cambiar entre tipos de archivo multimedia

2

Mostrar la barra de funciones oculta

3

Pausar e iniciar la reproducción

Operación de video

1 → pantalla

2 → fuente de video

1

Visualizar la pantalla de lista de reproducción

2

Seleccionar un título de la lista que desee reproducir

3

Desplazar al título de la lista o nombre de categoría

Función de teléfono Bluetooth

1 → pantalla

2

1

Mostrar el menú de conexión Bluetooth

2

Mostrar la pantalla de dial de preselección

3

Cambiar al modo de directorio telefónico

4

Cambiar a la lista de historial de llamadas

5

Introducir el número de teléfono directamente

6

Encender y apagar el modo privado

7

Ajustar el volumen de conversación

8

Realizar una llamada saliente

9

Finalizar una llamada

Deutsch

Berühren

Berühren und halten

Streichen

Die einzelnen Teile

•SPH-EV093DAB

•SPH-EV064DAB

1

Hauptmenübildschirm anzeigen

2

Ausschalten

3

Spracherkennungsmodus aktivieren

4

Mobilgeräteuche anzeigen oder Bildschirm auswählen

5

Lautstärke

Starten des Geräts

1 Sprache → [Standard-Modus] oder [Netzwerk-Modus]

▲ **WARNUNG**

Verwenden Sie das Gerät nicht im Standard-Modus, wenn ein Lautsprechersystem für den 3-Wege-Netzwerk-Modus mit dem Gerät verbunden ist. Andernfalls kann es zu Schäden an den Lautsprechern kommen.

2 [OK] → [Ja] → [OK]

Wi-Fi-Anschluss

▲ **WARNUNG**

• Versuchen Sie nicht, den Webbrowser während der Fahrt zu bedienen. Halten Sie unbedingt an und parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort, bevor Sie versuchen, die Bedienelemente des Webbrowsers zu verwenden.

• Wenn Sie den Browser verwenden, geben Sie keine wichtigen Informationen, wie Kreditkarteninformationen, Kontoinformationen oder persönliche Informationen, ein.

• Wenn Sie den Browser verwenden, installieren Sie keine Software oder Programme, die in keiner Verbindung zu Pioneer stehen. Wenn Sie solche Software oder Programme installieren, kann es zu Schäden, wie mechanischen Problemen, kommen oder es könnte ein Risiko für die eingetragenen Informationen bestehen.

1 → Bildschirm

2 → [Wi-Fi-Einstellungen] → [Zugriffspunkt-Einstellung] →

Bluetooth®-Anschluss

1 → Bildschirm

2 → [Anschluss] →

HINWEIS

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. Jede Nutzung dieser Marken durch die Pioneer Corporation erfolgt unter entsprechender Lizenz. Andere Marken und Markennamen sind die Eigentümern ihrer jeweiligen Inhaber.

CarAVAssist

Durch die Verwendung von CarAVAssist zu jeder Zeit, an jedem Ort werden Ihr Leben im Fahrzeug und Ihr Alltag optimiert und erweitert.

HINWEIS

CarAVAssist muss mit diesem Gerät verbunden sein, um die Änderungen zu synchronisieren.

CarAVAssist

CarAVAssist ist eine Anwendung, mit der Sie verschiedene Einstellungen dieses Geräts konfigurieren und übertragen und URLs als Favoriten registrieren können, sodass Sie sie mit dem Webbrowser des Geräts durchsuchen können.

Jetzt herunterladen

Quelle/Anwendung auswählen

1

Quellen-/Anwendungsauswahlbildschirm anzeigen und Quelle/Anwendung auswählen

1

Quellen-/Anwendungsliste anzeigen und Quelle/Anwendung auswählen

Tuner-Bedienung

1 → Bildschirm

2 [Digital Radio] oder [Radio]

1

Speicherkanalliste anzeigen

2

Sender mit den stärksten Sendefrequenzen speichern

Audio-Bedienvorgänge

1 → Audioquelle

2

1

Zwischen den Mediendateitypen wechseln

2

Ausgeblendete Funktionsleiste anzeigen

3

Wiedergabe anhalten und starten

Video-Bedienvorgänge

1 → Bildschirm

2 → Videoquelle

1

Wiedergabelistenbildschirm anzeigen

2

Listentitel zur Wiedergabe auswählen

3

Listentitel oder Kategoriennamen durchlaufen

Bluetooth-Telefon-Bedienvorgänge

1 → Bildschirm

2

1

Bluetooth-Verbindungs Menü anzeigen

2

Kurzwahlbildschirm anzeigen

3

In Telefonbuchmodus umschalten

4

Zu Anrufliste wechseln

5

Telefonnummer direkt eingeben

6

Privatmodus ein- und ausschalten

7

Sprachlautstärke einstellen

8

Einen abgehenden Anruf tätigen

9

Anruf beenden

Nederlands

Aanraken

Aanraken en vasthouden

Vegen

Wat is wat

•SPH-EV093DAB

•SPH-EV064DAB

1

Het beginmenuscherm weergeven

2

Uitschakelen

3

Activeer de stand voor spraakherkenning

4

Toon zoeken naar mobiel apparaat of selecteer scherm

5

Volume

Het apparaat starten

1 taal → [Standaardmodus] of [Netwerkmodus]

▲ **WAARSCHUWING**

Gebruik het apparaat niet in Standaardmodus wanneer een luidsprekersysteem voor 3-weg Netwerkmodus op het apparaat is aangesloten. Dit kan de luidsprekers beschadigen.

2 [OK] → [Ja] → [OK]

Wi-Fi-verbinding

▲ **WAARSCHUWING**

• Bedien de webbrowser niet wanneer u aan het verkeer deelneemt. Zorg dat u niet meer aan het verkeer deelneemt en uw auto veilig geparkeerd heeft voordat u de bedieningsknoppen van de webbrowser gebruikt.

• Vul tijdens het gebruik van de webbrowser geen belangrijke gegevens in, zoals uw creditkaartgegevens, bankgegevens en persoonlijke gegevens.

• Installeer tijdens het gebruik van de webbrowser geen software of programma waarmee Pioneer niets te maken heeft. Als u een dergelijke software of programma installeert, kan er schade optreden, zoals mechanische schade, of de door u gevulde gegevens in gevaar brengen.

1 → scherm

2 → [Wi-Fi instellingen] → [Instelling toegangspunt] →

Bluetooth®-verbinding

1 → scherm

2 → [Verbinding] →

HINWIJZING

Het merk Bluetooth® en de logo's daarvan zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. Pioneer Corporation gebruikt deze onder licentie. Andere handelsmerken en handeldnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

CarAVAssist

Gebruik CarAVAssist altijd en overal voor het optimaliseren en uitbreiden van de mogelijkheden in uw dagelijkse leven en wanneer u in de auto zit.

HINWIJZING

CarAVAssist moet op dit apparaat worden aangesloten om de wijzigingen te kunnen synchroniseren.

CarAVAssist

CarAVAssist is een applicatie waarmee u verschillende instellingen van dit apparaat kunt configureren en URLs als favorieten kunt vastleggen, zodat u er met behulp van de webbrowser van dit apparaat doorheen kunt browsen.

Download nu

De bron/applicatie selecteren

1

Toon het keuzescherm voor de bron/applicatie en selecteer een bron/applicatie

1

Toon de lijst met bronnen/applicaties en selecteer een bron/applicatie

Tunerbediening

1 → scherm

2 [Digital Radio] of [Radio]

1

De lijst met voorkeuzezenders tonen

2

De frequenties van de sterkste zenders opslaan

Audiobediening

1 → scherm

2 → audiobron

1

Tussen typen mediabestanden schakelen

2

De verborgen functiebalk tonen

3

Het afspelen pauzeren en starten

Videobewerking

1 → scherm

2 → videobron

1

Het afspeellijstscherm weergeven

2

De titel van een lijst die u wilt afspelen, selecteren

3

Bladeren volgens de titel van de lijst of de categorienaam

Telefoonbediening via Bluetooth

1 → scherm

2

1

Het Bluetooth-verbindingsmenu weergeven

2

Het scherm met voorkeurnummers weergeven

3

Schakelen naar de modus voor telefoonboek

4

Schakelen naar de lijst met de Belgischiedenis

5

Het telefoonnummer direct invoeren

6

De privéstand in- en uitschakelen

7

Het spraakvolume aanpassen

8

Een uitgaand gesprek voeren

9

Een oproep beëindigen

Notepad / Bloc-notes / Appunti / Bloc de notas / Notepad / Notities

Notepad / Bloc-notes / Appunti / Bloc de notas / Notepad / Notities