

**Produktspecifikation:**

FM-frekvensområde:	87,8-102,8 MHz
Effektiv transmissionsafstand:	10 m
SNR:	60 dB
Forvrængning:	<0,1 %
Frekvensrespons:	20Hz-15KHz
Venstre og højre kanal dB:	>60dB
Bluetooth® version:	Bluetooth® V2.1+EDR
Understøtter Bluetooth® profiler:	HFP/HSP/A2DP/AVRCP Arbejdsspænding: DC 9-26V
Strømforbrug:	<1W
Arbejdstemperatur:	-10-70
grader Driftsfugtighed:	0-95 %
Produktstørrelse:	112 mm (L) x 26 mm (B) x 17 (D) mm
Produktets nettovægt:	42 g

OBS

1. Produktet har to USB-udgange. Det kan oplade to enheder samtidigt med en maksimal udgang på 5 V/2,1 A.
2. Dette produkt leveres med et AUX/Line-kabel.
3. Sæt aldrig lydstyrken for højt (generelt på 28 eller derunder), når FM'en er i brug, for at undgå lydforvrængning. Juster lydstyrken via bilens lydanlæg.
4. For at få det bedste resultat fra Bluetooth®-senderen skal du altid indstille senderen til en FM-frekvens, hvor der IKKE er nogen station, der sender.
5. Bluetooth®-funktionen kan variere afhængigt af telefonens mærke/model.
6. Dette produkt er kompatibelt med mere end 95 % af telefonerne på markedet.
7. Lydstyrken skal være middel under telefonsamtaler for at undgå at forstyrre den anden part.

8. Brug ikke dette produkt i omgivelser med høj temperatur, støv eller fugt.
9. Bluetooth®-funktionen på dette produkt understøtter afspilning i baggrunden. Hvis telefonen har en cue-tone eller et opkald, skifter den automatisk til Bluetooth®-tilstand, når der afspilles musik med AUX/Line-kabel. Den vender tilbage til AUX/Line-kabelforbindelsen, når cue-tonen eller opkaldet er afsluttet.



M17 1RY

Streetwize Tilbehør:

Unit 1, Royce Trading Estate, Ashburton Road West, Trafford Park, Manchester M17 1RY

Salgsforespørgsler:sales@streetwizeaccessories.com Tekniske
forespørgsler:support@streetwizeaccessories.com Telefon: 0161
447 8597

www.streetwizeaccessories.com



12/24V Bluetooth® til biler FM-sender

Afspil musik eller foretag et telefonopkald fra en Android-/iOS-telefon via din FM-radio.

Overfør musik trådløst fra din telefon til bilens lydsystem. Du kan også besvare opkald via håndfri-tilstand via Bluetooth®-senderen, så længe mobiltelefonen har Bluetooth®-funktion. Når opkaldet er afsluttet, skifter den automatisk tilbage til afspilning af musik.




Læs og forstå denne vejledning, inden du bruger produktet, og opbevar den til senere brug.



Beskrivelser af det skematiske diagram

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Lydstyrke op/ned/CH+/CH – | 6. Afvis/afbryd et opkald.
Hold nede for at skifte til
CH FM-tilstand. |
| 2. Bluetooth® tænd/sluk-knap | 7. LED-displayvindue |
| 3. Audioindgang | 8. 9V-24V strømadapter |
| 4. Strømindikatorlampe | 9. USB-udgang:
5V/2,1Amp - i alt |
| 5. Svar/Genopkald - Afspil/Pause | |



Produktfunktioner

- Kan justeres til enhver vinkel og passer til alle typer køretøjer
- FM-sender
- Stort LED-displayvindue
- LINE-lydindgang
- Uafhængig Bluetooth®start-/slukknop
- Besvar/afslut/afvis/gentag opkald via Bluetooth®
- Bluetooth-stereomusikafspiller
- Teknologi til ekko- og støjreduktion (CVC)
- Dobbelt USB-udgangsspænding, leverer strøm til andre enheder, og den maksimale udgang er 5V/2,1A
- Automatisk hukommelsesfunktion for strømsvigtfrekvenspunkt

Betjeningsvejledning

Bluetooth®-tilstand

1. Sæt produktet i bilens 12V-stik og tænd for strømmen. Bluetooth®-senderen starter op, og LED-skærmen viser frekvenspunktet, når den er tændt.
2. For at forbinde en mobiltelefon til Bluetooth®-håndfri transmitter for første gang skal der oprettes en forbindelse.
3. Aktivér telefonens Bluetooth®-funktion, mens Bluetooth®-senderen er tændt, og søg efter enheden "BC-06/Car kit", som vises på din telefon.
4. Vælg "BC-06/Car kit", og paringen starter automatisk. Der lyder en lyd efter paringen.

Opkald

Når telefonen er tilsluttet, skal du ringe op som normalt, og ringetonen vil lyde fra bilens lydanlæg.

Tryk på tasten " " for at afslutte opkaldet.

Besvare et opkald

Hvis der kommer et indgående opkald, mens du er tilsluttet, skal du trykke på tasten " " for at besvare opkaldet.

Når du besvarer opkaldet, skal du trykke på tasten " " for at skifte mellem mobiltelefonens mikrofon og produktets mikrofon.

Tryk på " " tasten for at lægge på.

Tilbagekald

Tryk to gange på tasten " ", når du er tilsluttet, for at ringe tilbage til det sidste opkald.

Afvis et opkald

For opkald, du ikke ønsker at besvare, kan du trykke på tasten " " for at afvise dem.

Afspilning af musik fra din telefon

Dette produkt understøtter A2DP-funktionen, som giver dig mulighed for at afspille musik via din telefon, når den er tilsluttet Bluetooth®. Musikken overføres til din bilradio via produktets FM-funktion.

Mens du er tilsluttet, skal du trykke på tasten " " for at

afspille/pause

(bemærk: nogle telefoner med lavere systemversioner understøtter muligvis ikke understøtte denne funktion).

Audioindgangstilstand

Du kan oprette forbindelse til FM-senderen, når Bluetooth® IKKE er tilgængelig. Indsæt kablet med den ene ende i lydkildebøsningen (3) og den anden ende i produktets lydbøsning.

Tryk på knappen " " for at skru op/ned for lydstyrken, og hold den nede for at skru hurtigt op/ned for lydstyrken.

Bemærk: Audiokabler skal først tilsluttes den eksterne lydenhed og derefter indsættes i lydindgangsstikket, ellers afspilles musikken ikke via enheden.

FM-justering

Hold tasten " " nede for at gå til frekvensvalg. På dette tidspunkt vil frekvenspunktet på LED-vinduet

Tryk på +-tasten for at øge/sænke frekvensen.

Tryk og hold –tasten nede for hurtigt at øge/sænke frekvensen.

Frekvensen kan justeres inden for 87,5 - 108 MHz.

Strøm-off-hukommelse

Når du slukker for dette produkt, gemmer systemet FM-frekvensen og Bluetooth®-forbindelsen til telefonen automatisk for at gøre det nemmere for dig at bruge produktet.