

Betjeningsvejledning

Pumpe til spildevand

61963, 61964, 61965



Billedet ligner, kan variere afhængigt af model

Læs og overhold venligst betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne før ibrugtagning!

Forbehold for tekniske ændringer!

På grund af løbende udvikling kan illustrationer, funktionstrin og tekniske data variere en smule.



Oplysningerne i dette dokument kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Ingen del af dette dokument må kopieres eller reproduceres i nogen anden form uden forudgående skriftligt samtykke. Alle rettigheder forbeholdes.

WilTec Wildanger Technik GmbH påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i denne brugervejledning eller i tilslutningsdiagrammerne.

Selvom WilTec Wildanger Technik GmbH har gjort alt for at sikre, at denne brugervejledning er komplet, fejlfri og opdateret, kan fejl ikke udelukkes.

Hvis du har fundet en fejl eller gerne vil komme med et forslag til forbedring, ser vi frem til at høre fra dig.

Send os en e-mail til:

service@wiltec.info

eller brug vores kontaktformular:

<https://www.wiltec.de/contacts/>

Du kan finde den aktuelle version af denne vejledning på flere sprog i vores online shop på:

<https://www.wiltec.de/docsearch>

Vores postadresse er:

WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12
52249 Eschweiler

For at returnere dine varer til ombytning, reparation eller andre formål, bedes du bruge følgende adresse. Bemærk! For at sikre en problemfri behandling af din reklamation eller returløst, bedes du kontakte vores serviceteam, før du returnerer varerne.

Afdeling for returvarer
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 28
52249 Eschweiler

E-mail: **service@wiltec.info**

Tlf: +49 2403 55592-0

Fax: +49 2403 55592-15

Introduktion

Tak, fordi du har købt dette kvalitetsprodukt. For at minimere risikoen for skader beder vi dig om altid at tage et par grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, når du bruger dette produkt. Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt og sørg for, at du har forstået den. Opbevar denne betjeningsvejledning på et sikkert sted.

Sikkerhedsinstruktioner



Forsigtig!

Apparatet må kun bruges i og omkring stående vand, havedamme og svømmedamme med en fejlstrømsafbryder med en nominel udløsestrøm på op til 30 mA (i overensstemmelse med VDE 0100 del 702 og 738).

Apparatet er ikke egnet til brug i swimmingpools, soppebassiner af enhver art eller andre vandområder, hvor mennesker eller dyr kan være til stede under driften. Det er ikke tilladt at betjene apparatet, mens personer befinder sig i farezonen. Kontakt en kvalificeret elektriker!

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og/eller viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.



Giv agt!

- Udfør en visuel inspektion af apparatet før hver brug. Brug ikke apparatet, hvis sikkerhedsanordningerne er beskadigede eller slidte. Sikkerhedsanordninger må aldrig tilsidesættes.
- Brug kun apparatet i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse, der er angivet i denne brugsanvisning.
- Du er ansvarlig for sikkerheden i arbejdsområdet.
- Hvis kablet eller stikket er beskadiget på grund af ydre påvirkninger, må kablet ikke repareres! Kablet skal udskiftes med et nyt. Dette arbejde må kun udføres af en kvalificeret elektriker.
- Den 230 V AC-spænding, der er angivet på apparatets typeskilt, skal svare til den tilgængelige netspænding.
- Tag aldrig apparatet op, bær det eller fastgør det i strømkablet.
- Sørg for, at de elektriske stikforbindelser er beskyttet mod oversvømmelse og fugt.
- Træk stikket ud af stikkontakten, før du arbejder på apparatet.
- Undgå at udsætte apparatet for en direkte vandstråle.
- Operatøren er ansvarlig for at overholde de lokale sikkerheds- og installationsbestemmelser. Kontakt om nødvendigt en kvalificeret elektriker.
- Brugeren skal træffe passende foranstaltninger (f.eks. installation af et alarmsystem, reservepumpe osv.) for at forhindre skader på grund af oversvømmelse af rum i tilfælde af en fejl i apparatet.
- I tilfælde af en mulig fejl på apparatet må reparationsarbejde kun udføres af en kvalificeret elektriker.
- Apparatet må aldrig køre tørt eller betjenes med indsugningsrøret helt lukket.
- Apparatet må ikke bruges til drift af svømmebassiner.
- Apparatet må ikke installeres i drikkevandskredsløbet.



Advarsel! Læs alle sikkerhedsoplysninger og instruktioner. Hvis sikkerhedsoplysningerne og instruktionerne ikke følges, kan det medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Opbevar alle sikkerhedsoplysninger og instruktioner til senere brug.

Konsistens

- Den maksimale temperatur på den pumpede væske må ikke overstige +35 °C ved kontinuerlig drift.
- Der må ikke pumpes brændbare, gasdannende eller eksplosive væsker med denne pumpe.
- Denne pumpe må ikke bruges til andre væsker, især ikke til motorbrændstof, rengøringsmidler og andre kemikalier!

Elektrisk tilslutning

- Den elektriske tilslutning sker til en jordet stikkontakt med 230 V ~ 50 Hz; sikringsbeskyttelse mindst 10 A.
- Kontrollampen inde i kontakten lyser, når motoren er tændt.
- Motoren er beskyttet mod overbelastning eller blokering af den indbyggede motoroverophedningsbeskyttelse. I tilfælde af overophedning slukker motorens overophedningsbeskyttelse automatisk for pumpen. Efter afkøling tænder pumpen automatisk igen.

Installation

Pumpen installeres på følgende måde: Enten i en fast position med fast rørføring eller i en fast position med fleksibel rørføring.



Giv agt!

- Under installationen skal det sikres, at pumpen ikke hænger frit i trykledningen eller strømkablet. Dykpumpen skal hænges op i det dertil beregnede håndtag eller hvile på sumpens gulv.
- For at sikre, at pumpen fungerer korrekt, skal sumpbunden altid være fri for slam eller andre urenheder.
- Hvis vandstanden er for lav, kan slammet i sumpen hurtigt tørre ud og forhindre pumpen i at starte. Det er derfor nødvendigt at kontrollere dykpumpen regelmæssigt ved at udføre en opstartstest.
- Flydekontakten er indstillet, så øjeblikkelig idriftsættelse er mulig.

Bemærk: Pumpeakslen skal måle mindst 40×40×50 cm, så svømmerafbryderen kan bevæge sig frit.

Tilslutning til lysnettet

Den spildevandspumpe, du har købt, er allerede udstyret med et sikkerhedsstik. Pumpen er beregnet til tilslutning til en 230 V ~ 50 Hz stikkontakt med jordforbindelse. Sørg for, at stikkontakten er tilstrækkeligt sikret (min. 6 A) og i god stand. Sæt pumpens stik i stikkontakten, og pumpen er klar til drift.

Bemærk: Hvis netkablet eller stikket er beskadiget på grund af ydre påvirkninger, må kablet ikke repareres! Kablet skal udskiftes med et nyt. Dette arbejde må kun udføres af en kvalificeret elektriker.

Funktionalitet

Pumperne er udstyret med et åbent eller lukket løbehjul, der er fastgjort til enden af drivakslen. De er omgivet af et stort, cirkulært kammer og en bundplade med et mekanisk indre. Sugeåbningen i bundpladen er i direkte kontakt med den væske, der skal pumpes. Det roterende løbehjul overfører kinetisk energi centrifugalt ind i det ringformede kammer, hvor noget af den kinetiske energi omdannes til trykenergi. Det specielle design af det roterende løbehjul forbedrer vandtrykket uden at forringe pumpens evne til at håndtere slamagtige væsker med faste stoffer og korte fibre uden tilstopning.

Tekniske specifikationer

Artikeln ummer	Levering shastighe	Transpor thøjde (m)	Hastighed (^U / _{min})	Strømforsynin g	Fremgangsmå de (cm)	Materiale
61965	15.000	10	3.000	230 V, 50 Hz	5,08 (2")	<u>Pumpekurv per/roterende</u> Støbejern; <u>Mekanisk</u> tætning: <u>Aksel:</u> C45- Stål/rustfrit stål Jern
61963	10.000	8				
61964						

Regler for bortskaffelse

EU-direktivet om bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE, 2012/19/EU) blev implementeret med loven om elektrisk og elektronisk udstyr.

Alle elektriske apparater fra WilTec, der er omfattet af WEEE, er mærket med det overstregede skraldespandssymbol. Dette symbol angiver, at dette apparat ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

WilTec Wildanger Technik GmbH er registreret hos det tyske registreringsorgan EAR under WEEE-registreringsnummeret DE45283704.

Bortskaffelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr (Anvendes i lande i EU og andre europæiske lande med et separat indsamlingssystem for dette udstyr). Symbolet på produktet eller dets emballage angiver, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på et indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved at bidrage til korrekt bortskaffelse af dette produkt beskytter du miljøet og sundheden.

af dine medmennesker. Miljø og sundhed bringes i fare ved forkert bortskaffelse. Genbrug af materialer



er med til at reducere forbruget af råmaterialer.

Hvis du vil vide mere om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder, den kommunale renovationstjeneste eller den butik, hvor du købte produktet.

Adresse:
WilTec Wildanger Technik GmbH
Königsbenden 12 / 28
D-52249 Eschweiler

Vigtig bemærkning:

Eftertryk, også i uddrag, og enhver kommerciel anvendelse, også af dele af manualen, er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra WilTec Wildanger Technik GmbH.