

ENHEDENS NAVN OG ARTIKELNUMMER	
KØBSDATO	
NØJAGTIG BESKRIVELSE AF DEN ANMELDTE DEFEKT, FEJL	
NAVN OG ADRESSE PÅ DET DISTRIBUTIONSPUNKT, HVOR PRODUKTET ER KØBT	
FORHANDLERENS STEMPEL DATO OG UNDERSKRIFT	
PERSONLIGE KONTAKTOPLYSNINGER, TELEFONNUMMER	

ELEKTRONISK VÆGT DAKOTA M90160



CE

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

- ▶ Vær særlig forsigtig, når der er børn i nærheden af apparatet
- ▶ Hæng ikke ledningen på skarpe kanter, og lad den ikke komme i kontakt med varme overflader.
- ▶ Træk altid stikket ud af stikkontakten, når du ikke bruger apparatet, eller før du begynder at rengøre det.
- ▶ Brug ikke et beskadiget apparat, heller ikke hvis netledningen eller stikket er beskadiget. I så fald skal apparatet afleveres til reparation hos et autoriseret servicecenter.
- ▶ Brug ikke apparatet til andre formål end det er beregnet til.
- ▶ Apparatet, ledningen og stikket må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- ▶ Du må ikke efterlade apparatet uden opsyn, mens det er i brug.
- ▶ Apparatet må ikke placeres i nærheden af vægge, gardiner, forhæng osv. under brug.
- ▶ Husk altid at slukke for apparatet, før du trækker stikket ud af stikkontakten.
- ▶ Enheden må ikke placeres i nærheden af andre elektriske apparater, brændere, komfurer, ovne osv.
- ▶ Undgå at placere apparatet på metaloverflader.
- ▶ Apparatet frakobles strømforsyningen ved at trække stikket ud af stikkontakten.
- ▶ Pas på, at børn ikke leger med apparatet.

TEKNISKE DATA:

- INDBYGGET AKKU, OPLADES NÅR NETKABLET TILSLUTTES
- AUTOMATISK NULSTILLING
- AUTOMATISK NULSTILLING
- MÅLINGSLAGER (0-99)
- AUTOMATISK SLUKNING FOR AT SPARE BATTERI
- TRYK-40KG

TASTFUNKTIONER:

Vægten skal placeres på et jævnt og stabilt underlag. Brug de fire ben til at stille den vandret ved hjælp af den indbyggede vaterpas.

[Zero] - bruges til at nulstille vægten, hvis der ikke er nogen belastning på vægtskålen, og displayet viser en værdi, der er forskellig fra nul.

[Tare] - Aktiverer eller deaktiverer vægtens tarering

1) Læg en vægt på vægten og tryk på **[Tare]**. Vægtindikatoren nulstilles.

2) Fjern vægten fra vægten (der vises en negativ måling). Tryk igen på knappen **[Tare]**. Displayet viser igen værdien nul.

[0 – 9] Taleknapper - knapper til indtastning af talværdier i vinduet "Unit Weight". De indtastede cifre vises fra højre mod venstre

[C] - Tast til nulstilling af den indtastede talværdi i vinduet "Unit Weight" og nulstilling af den indtastede enhedsvægt i funktionen til tælling af stykker.

[M] - GEMME DATA

[M+] - GEM OG SUMMER VÆGTVÆRDIER OG PRISER

[M1-M7] - LAGRING AF ENHEDSPRISER PÅ 7 FORSKELLIGE STEDER

[CASH] - ANGIVER DEN VÆRDI, VI SKAL UDBETALE TIL KUNDEN, NÅR VI HAR INDTASTET PRISEN OG MÆNGDEN AF KONTANTER

[COUNT]- LÆG 10 PRODUKTER PÅ VÆGTEN, GEM OG TILFØJ FLERE PRODUKTER, SÅ VISES DEN KORREKTE MÆNGDE

BESKRIVELSE AF DISPLAYET:

1. Taraindikator: dioden er placeret til venstre under vægten
2. Nulindikator: LED-dioden er placeret til højre under vægtskålen

3Strømindikator: AC-dioden er placeret under det samlede prisinterval

GENERELLE INSTRUKTIONER:

1. Når batteriets opladningsindikator er lav, skal batteriet oplades
2. Før du begynder at bruge enheden, skal du kontrollere, om skalaen er stabil. Hvis ikke, skal du kalibrere den.
3. Brug ikke enheden i regn eller stærk sol.
4. Placer ikke produkter med stærke magneter på bakken

REGISTRERING AF PRISER:

Tryk på M-tasten og indtast den ønskede pris ved hjælp af taltasterne. Tryk derefter på M*-tasten (*=1-7). Værdien gemmes under den relevante tast (1-7). Hvis du indtaster en ny værdi, erstatter den den gamle gemte værdi.

BATTERI:

Efter brug af enheden uden strømforsyning skal batteriet oplades.

Opladningstid for batteriet: 1-2 timer

Enhedens driftstid på batteri er 1 time

I henhold til garantibetingelserne:

1. Det reklamationsberettigede produkt skal leveres til MAR-POL s.c. i originalemballagen sammen med en korrekt udfyldt garantibevis og købsbevis (eller en kopi heraf) med salgsdatoen som angivet i garantibeviset.
2. Garantien gælder i 12 måneder fra datoen for brugerens køb af enheden.
3. For at opnå en garanti på op til 24 måneder skal følgende betingelser være opfyldt:
Efter den 12-måneders garantiperiode skal produktet leveres med købsbevis og garantibevis til MAR_POL-servicen for at få foretaget en periodisk eftersyn.
- Omkostningerne ved eftersynet er 50 PLN netto (61,50 brutto) samt eventuelle omkostninger til forbrugsstoffer. Omkostningerne til transport af værktøjet frem og tilbage afholdes af brugeren af enheden.
4. **Enheder uden reklamationsformular vil blive behandlet som enheder, der skal repareres mod betaling.**
5. Garantien dækker kun kvalitetsmangler, der skyldes producentens fejl.
6. Garantien dækker ikke:
 - a) skader, der skyldes forkert brug, vedligeholdelse og opbevaring, b) mekaniske, fysiske og kemiske skader forårsaget af ydre kræfter,
 - c) normal slitage under brug,
 - d) reparationer, der består af justering,
 - e) skader som følge af brug, der ikke er i overensstemmelse med formålet og anbefalingerne i brugsanvisningen,
 - f) skader som følge af overbelastning af enheden, der fører til beskadigelse af motoren eller mekaniske gearkomponenter,
 - g) skader som følge af: montering af forkerte dele eller tilbehør, brug af forkerte smøremidler, olier
 - h) brug af gør-det-selv-udstyr til professionelle formål,Det er forbudt at foretage ændringer i konstruktionen eller at udføre reparationer af uautoriserede personer
5. Reparationstiden kan forlænges med den tid, der er nødvendig for levering og afhentning af udstyret af servicetjenesten, samt med leveringstiden for reservedele, hvis garantisten bestiller dem hos producenten.
6. Garantien dækker ikke dele, der er udsat for naturlig slitage under brug: termiske sikringer, elektrografiske børster, kileremme, værktøjsholdere, akkumulatorer, arbejdsdele til elværktøj (rundsav, bor, fræsere) osv.
7. Garanten er ikke ansvarlig for brugerens tabte fordele.
8. **Hvis det indsendte apparat er funktionsdygtigt eller indsendes uden formular eller med en reklamationsformular, der ikke indeholder en beskrivelse af skadens symptomer, opkræves der et fast gebyr på 10 % af det testede apparats nettoværdi, dog mindst 20 PLN, for aktiviteter i forbindelse med test af apparatet. Desuden vil forsendelsen af enheden ske på modtagerens regning.**
9. Alle serviceydelser, der ikke er omfattet af garantien, vil blive vurderet og faktureret.
10. I tilfælde af godkendelse af den indgivne reklamation vil garantisten efter eget valg: reparere den reklamerede vare (hvis det er muligt) eller tilbagebetale køberen købsprisen for varen fratrukket et beløb svarende til den procentvis slitage af den reklamerede vare.
11. Ekstra gebyrer:
Det produkt, der leveres til service, skal opfylde de grundlæggende hygiejnekrav (være fri for snavs), ellers vil de foranstaltninger, der træffes af servicen for at afhjælpe denne situation, være omfattet af et ekstra gebyr.
Efter modtagelse af udstyret foretager servicetjenesten en indledende diagnose, der forstås som en betalt servicetjeneste, der består i at kontrollere udstyrets tilstand, teste det og vurdere skaderne. Vurdering af reservedele og reparationsomkostninger i tilfælde af skader på udstyret. Hvis servicetjenesten under den indledende diagnose konstaterer, at:
Udstyret er funktionsdygtigt – Servicen returnerer udstyret til kunden på virksomhedens adresse eller via kurer på kundens regning og opkræver samtidig omkostningerne til den indledende diagnose.
Fejlen er opstået på grund af kundens skyld – servicetjenesten informerer kunden om de konstaterede skader og de forventede reparationsomkostninger. Hvis kunden fravælger reparation efter den indledende diagnose, returneres udstyret på ovenstående betingelser. Hvis kunden giver sit samtykke til reparation.
Fejlen er opstået som følge af en fabrikationsfejl – omkostningerne til den indledende diagnose afholdes af garantigiveren. Efter udførelsen returneres udstyret. Omkostningerne til tillægsgebyr eller indledende diagnose pr. 01.01.2017 udgør 35 PLN netto.

Læselig underskrift fra den, der indgiver anmeldelsen Jeg har læst og accepterer garantibetingelserne.