

TILMELD DIG NU FOR AT
AKTIVERE DIN

5 ÅRS
GARANTI*

www.purpleline.co.uk 01473
601200

Hjulspærre

PRODUKTKODE: FNP300




SCM

GOEDGEKEURD

Akkrediteret
godkendelse

MP-031202




purpleline[®]
design...inovere...forbedre

MOTORHOME HJULSPÆRRE
Installationsvejledning og
brugermanual

*GARANTIBESTILLING SKAL UDFYLDSES INDEN FOR 14 DAGE EFTER KØB

Oversæt online
Online übersetzen
Vertaal online
Traduire en ligne



www.purpleline.co.uk/fnp300-manual

DELEIDENTIFIKATION OG MONTERINGSDIAGRAM

Fig. A





Fig. B



1. Skjoldplade
2. Hjulstang
3. Låseparti
4. Stiftgreb
5. Justerbar stift
6. 1 mm afstandsring (x20)
7. Låseparti Sekskantskrue
8. 3 mm sekskantsnøgle
9. Nøgle (x2)
10. Låsehætte
11. 19 mm hjulnøgleadapter
12. M14-modtagerhjulbolt (x2)

Fig. C





Fig. D



INSTALLATION

FullStop® Nemesis Plus hjullås er designet til at sikre et hjul ved at låse fast på en udskiftningshjulbolt, der fungerer sammen med en justeringsstift og hjulstang for at forhindre hjulet i at dreje.

1. Inden produktet kan bruges, skal to af dine eksisterende hjulbolte fjernes og udskiftes med modtagerhjulbolte (12). Disse udskiftningsbolte er designet til at passe til de fleste autocampere, men kontroller venligst, at dine eksisterende hjulbolte er af samme specifikationer. De medfølgende modtagerbolte (12) har M14 x 1,5 mm gevindstigning med en 60° konisk sæde. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte køretøjets producent eller hjulleverandøren FØR montering, da det er muligt at beskadige autocamperens nav, hvis skruegevindtet ikke passer. Der kan købes hjulbolte i andre størrelser. Se afsnittet "Alternative modtagerhjulbolte" i denne vejledning for mere information.



Fig. E



Fig. F

Når du fjerner de to nødvendige hjulbolte, skal du sikre dig, at de valgte placeringer er modsat hinanden (se fig. B/E), da dette giver to monteringsmuligheder, når Nemesis Plus installeres. Modtagerhjulbolte (12) kan derefter monteres ved hjælp af hjulnøgleadapteren (11), som gør det muligt at bruge en standard 19 mm hjulnøgle (se fig. B). Modtagerboltene (12) skal strammes til det korrekte moment for dine hjul.



Monter aldrig mere end de anbefalede 2 modtagerbolte pr. hjul. Spænd ikke boltene for meget, og brug ikke en slagnøgle.



Monter kun Nemesis Plus på et hjul, der ikke er motordrevet. På autocampere er dette typisk baghjulene, men hvis du er i tvivl, skal du kontakte køretøjets producent inden montering.

2. For at forberede Nemesis Plus til montering skal den justerbare tap (5) og tapgribet (4) skal monteres i afskærmningspladen (1). For at gøre dette skal du placere den justerbare stift (5) i den brede åbning bag på pladen og skubbe den ned på plads (se fig. C). Fastgør den ved at skrue stiftgribben (4) ind i det gevindskårne hul i toppen af den justerbare stift (5), som vist i fig. A.

BEMÆRK: Når du fastgør stiftgribet (4) i den justerbare stift (5), skal du passe på ikke at spænde for hårdt. Overdreven spænding kan forhindre stiften i at glide korrekt langs sin slids og kan beskadige gevindtet på den justerbare stift eller stiftgribet.

Der er mange mulige konfigurationer for, hvordan Nemesis Plus kan passe til et bestemt hjul. Fig. C viser, at den justerbare tap (5) og hjulstangen (2) er designet til at glide ind eller ud efter behov, afhængigt af hjulets skala og hvor modtagerboltene (12) er monteret i forhold til mellemrummene i hjulets eger.

Ved montering skal enheden placeres i en vinkel, hvor den justerbare tap (5) passer gennem en åbning i hjulets nedre del, så hjulstangen (2) på ydersiden af dækket hviler på eller tæt på jorden (se fig. D/F for vejledning). Da der er monteret to modtagerbolte (12), vil mindst én af dem altid være placeret korrekt til montering af låsen.




Fig. G




Fig. H

MONTERING (FORTS.)

3. Før enheden tages i brug, kan det være nødvendigt at tilføje afstandsringe (6) for at sikre, at bagsiden af afskærmningspladen (1) sidder så tæt som muligt på hjulets forside, når låsepartiet (3) er låst fast i en modtagerbolt (12).

For at kontrollere dette skal du først sætte en af nøglerne i låsepartiet (3) og dreje den 90° med uret, hvilket frigør låsekuglelejerne. Du kan nu montere låsepartiet (3) gennem åbningen i afskærmningspladen (1) som vist i fig. A.

Hold samlingen op mod modtagerbolt (12) og før enden af låsepartiet (3) ind i modtagerbolt (12), så langt det kan komme. Lås dem sammen ved at dreje nøglen 90° mod uret og fjern nøglen. Hvis afskærmningspladen (1) sidder tæt mod hjulets forside, er der ikke behov for yderligere justering. Hvis der imidlertid er en afstand mellem bagsiden af skjoldpladen (1) og hjulets forside, skal der anvendes afstandsringe (6). Forsøg at måle afstanden og tilføj det nødvendige antal 1 mm tykke afstandsringe (6) mellem afskærmningspladen (1) og låsepartiet (3) som vist i fig. A ved at indsætte dem i åbningen (fig. G).

BEMÆRK: Hvis du på dette tidspunkt konstaterer, at modtagerboltene ikke stikker langt nok ud fra hjulet til, at Nemesis Plus kan monteres i flugt med dækket, kan det være nødvendigt at anvende længere modtagerbolte. Se afsnittet "Alternative modtagerhjulbolte" for yderligere oplysninger.

Hvis du tilføjer for mange afstandsringe (6), vil det ikke være muligt at indsætte låsepartiet helt i modtagerbolt (12) og dreje nøglen for at låse den. Hvis dette sker, skal du blot fjerne en afstandsring ad gangen, indtil du opnår en sikker montering.

Når du er tilfreds med pasformen mellem afskærmningspladen (1) og hjulets forside, kan afstandsringerne (6) fastholdes på plads ved at fastgøre låseenheden (3) til afskærmningspladen (1). Dette gøres ved at stramme den sekskantede skrue (7) på låsepartiet ved hjælp af den medfølgende 3 mm sekskantnøgle (8) (se fig. H for vejledning).

4. Nemesis Plus er nu klar til brug (Fig. I). Kontroller modtagerboltens momentindstilling efter de første 100 miles (ca.) og derefter med jævne mellemrum.



VEDLIGEHOLDELSE

Sæt beskyttelseskappen (10) over afskærmningspladen (1) for at forhindre indtrængning af snavs eller vand.

Smør låsens forside og kuglelejer inden første brug med en let olie, f.eks. 3-IN-ONE eller tilsvarende.

Derefter skal alle bevægelige dele af låsekroppen sprøjtes med en let olie, f.eks. 3-IN-ONE eller tilsvarende, hver ottende uge.

PRODUKTREGISTRERING

Opbevar dine nøgler på et sikkert sted, og husk at registrere dit produkt.




Registreringen er hurtig og enkel. Gå til www.purpleline.co.uk/product-registration. Registrer venligst inden for 14 dage efter købet. Opbevar venligst din originale købskvittering.

ALTERNATIVE MODTAGERHJULSBOLTE



Der findes forskellige størrelser af modtagerbolte, der kan købes til brug sammen med Nemesis Plus-hjullåsen. Kontroller specifikationerne for dit autocamperhjul, eller kontakt din autocamperproducent, inden du køber eller forsøger at montere en modtagerbolt. **Forsøg på at montere en hjulbolt i forkert størrelse kan beskadige autocamperens hjulnav.**

Følgende modtagerhjulbolte kan købes:

M14 MODTAGERBOLTE



M16 MODTAGERBOLTE



PRODUKTSPECIFIKATION

FNP300				
Vægt	Højde	Bredde	Dybde	Medfølgende nøgler
6,5 kg	150 mm	450 mm	535 mm	2

Ansvarsfraskrivelse

Hvis det bruges korrekt, vil dit FullStop®-produkt være en effektiv afskrækkende foranstaltning. Intet kan dog stoppe den mest beslutsomme tyvs bestræbelser, og derfor påtages der intet ansvar for tab og/eller skader forårsaget af ulovlige handlinger, herunder tyveri eller hærværk. Der påtages heller ikke ansvar for tab og/eller skader, der skyldes misbrug, uautoriseret reparation eller ændring og manglende overholdelse af brugsanvisningen. Der påtages intet ansvar for nogen form for følgeskader.

